

强能工业泵65ZJL30渣浆泵样板图 电动耐磨

产品名称	强能工业泵65ZJL30渣浆泵样板图 电动耐磨
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:EZ1984
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

液下渣浆泵机体出现震动的原因

液下渣浆泵在使用的过程中会出现有噪音机体震动的情况，这些是在恩吗造成的那？淄博润神渣浆泵做出以下整理望大家一起参考。

- 1.叶轮局部堵塞、叶轮损坏失去平衡，
- 2.轴承损坏，
- 3.联轴器部件损坏，
- 4.其他连接不牢固松动，
- 5.浆量不足。

液下渣浆泵的用途和特点

液下渣浆泵的用途和特点分为以下几点：

- 1.V、VR型液下泵为立式离心渣浆泵，侵入液下，用于输送腐蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封水，在吸入量不足的工况下也能工作。
- 2.V型泵过流部件由耐磨金属制成。
- 3.VR型泵侵入液下的零部件均有橡胶外衬，适用于输送无棱角的磨蚀性渣浆。

4.型号中含“L”字母为加长轴系列的液下泵，可适用于液位较深的工况，这种泵在标准的基础上增加了导轴承结构，运行更平稳，使用更广泛。但是导轴承部位需附设冲洗水。

液下泵安装拆卸要求

一、液下泵的安装

- 1、液下泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上。
- 2、液下泵的吸入口距离池底部应大于200mm。
- 3、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。

二、液下泵的拆卸顺序

- 1、液下泵关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、液下泵松开电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。