

单卧轴混凝土搅拌机

产品名称	单卧轴混凝土搅拌机
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

产品详情

单卧轴混凝土搅拌机

一、单卧轴混凝土搅拌机产品介绍：

强制式单卧轴混凝土搅拌机，适用于建筑科研、检测中心、大专院校及混凝土构件、施工单位试验室、可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。

二、单卧轴混凝土搅拌机主要技术参数：

1、进料容量：96升

2、出料容量：30\60升

3、最大出料容量：66升

4、搅拌均匀时间：45秒

5、搅拌轴转速：48转/分

6、电源电压：380V ~ 2.2千瓦

7、外形尺寸：1520 × 530 × 1060mm

三、单卧轴混凝土搅拌机操作规程：

1、将电器控制系统和电动机连接。

2、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有相碰现象，应及时调整。

3、清理料筒内杂物。

4、启动搅拌机前将限位表直锁紧，然后再启动。

5、启动后发现运转方向不符合要求时（搅拌轴旋转方向按筒体端面标记所示），应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置再重新启动。

6、将混凝土拌料装入料筒内，盖上筒盖。（注：装入的混凝土物料必须清除金属或其他杂物）

7、根据搅拌时间调整控制器的定时，注意必须在断电情况下调整。

8、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。

9、达到调定时间后自动停车。

10、卸料时应先停机，打开卸料门，搬动手柄使物料筒旋转到一定位置，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将物料排净，然后停机。

11、拌料排净后使筒体复位，将搅拌筒用锁紧门定位。

12、清洗料筒，可将水倒入料筒使主轴旋转进行冲洗，或用干砂清洗也可。

四、单卧轴混凝土搅拌机注意事项：

1、在搅拌过程中，切勿将手和棒状物伸入料筒内，以免发生意外。

2、在出料时，一定要将限位表直锁紧。

五、单卧轴混凝土搅拌机保养与维修：

1、根据使用情况对轴承部件定期润滑，减速机润滑参照其产品使用说明书；

2、定期坚持机器的密封情况，如有松动及时坚持密封垫的质量；

3、经常检查产片的紧固情况，如有松动应及时拧紧；

4、经常坚持电气控制系统是否接触良好和干燥；

5、搅拌机经长期使用后，产片与搅拌桶要磨损，根据磨损情况进行调制或更换；

6、在搅拌过程中切勿将手和棒状物插入桶内以免发生危险。

单卧轴混凝土搅拌机:www.zhongya17.com/czjisyq-SonList-1055759/

www.zhongya17.com/czjisyq-Products-19345732/

www.cnem17.com/st226526/erlist_1055759.html

www.chem17.com/st226526/product_19345732.html