

SY42AX-16煤矿专用减压阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | SY42AX-16煤矿专用减压阀 |
| 公司名称 | 上海祝茂阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室 |
| 联系电话 | 021-37111592 17740805039 |

产品详情

SY42AX煤矿专用减压阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于SY42AX煤矿专用减压阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

SY42AX煤矿减压阀结构特点和用处 本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。

SY42AX煤矿减压阀调压步骤

1关闭SY42AX煤矿减压阀前的闸阀，开启减压阀后的闸阀，制造下游低压环境

将调节螺钉按逆时针旋转至上位置（相对低出口压力），然后关闭SY42AX煤矿减压阀后闸阀

2慢慢开启SY42AX煤矿减压阀前的闸阀至全开；

3顺时针慢慢旋转调节螺钉，将出口压力调至所需要的压力（以阀后表压为准）；调整后，将锁紧

4螺母锁紧打开SY42AX煤矿减压阀后闸阀

5如在调整时出口压力高于设定压力，须从第一步开始重新调整，即只能从低压向高压调。

SY42AX煤矿减压阀维护与检修：

1SY42AX煤矿减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放.

2长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈.

SY42AX煤矿减压阀使主阀瓣与主阀座的间隙减小,介质流量随之减少,使阀后压力随之下降到新的平衡,反之当阀后压力低于调定压力时,主阀瓣和主阀座间隙增大,介质流量随之增加,使阀后压力随之增高达到新的平衡.

本阀门安装在水泵出口端,顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。本产品用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上,防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击,防止水倒流保护水泵,维护管路安全。

订货须知:(国家标准)

一、产品名称、产品型号、公称通径。

二、运用介质及温度、压力范围。

三、是否有附件、实验检验标准、交货期、特殊要求等事宜、以便我们的为您正确选型。

四、若已经由设计单位选定我公司的SY42AX煤矿专用减压阀,请您根据SY42AX煤矿专用减压阀的参数直接与我们销售中心订购。

祝茂阀门可供应全新《SY42AX煤矿专用减压阀》的产品信息,提供详细《SY42AX煤矿专用减压阀》的图纸和说明,提供《SY42AX煤矿专用减压阀》的参数,给您介绍《SY42AX煤矿专用减压阀》的使用方法和提供《SY42AX煤矿专用减压阀》的使用规格,如需要《SY42AX煤矿专用减压阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。