

保温搪瓷水箱搪瓷水箱中威水箱图

产品名称	保温搪瓷水箱搪瓷水箱中威水箱图
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:WV1788
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

饮用水：如果是饮用水那么对水质的要求肯定要高，那么只能用不锈钢材质的，为了饮用安全价格的因素就要占次要的位置了。2、非饮用水：如果是非饮用水那对水质的要求就不会那么高了，用热镀锌或者冷镀锌的就可以，但是因为冷镀锌的配件易生锈所以大多数时候选热镀锌的材质的比较多。

安装施工：

一、先把水泥基础上平面找平，使其在同一平面之上，误差不得超过 $\pm 0.5\text{cm}$ 。

二、焊接槽钢：槽钢根据水箱尺寸焊接好，其大小与水箱底板尺寸相符，槽钢焊接完整后，对角测量尺寸，误差为 $\pm 0.5\text{cm}$ ，并且所有焊缝要连接均匀，排缝一致。

三、安装底邦：根据水箱单板上的印号及说明，排列、连接水箱的底板，同时在两张单板之间添加密封胶条，用 10的螺栓连接。使底板密封牢固，螺栓加力时要一次均匀加力，每个螺栓加力3-4次，不得一次性用力过猛，否则因用力不均匀而造成裂板现象。

四、用固定角铁连接底板和槽钢，使水箱箱体更加牢固的固定在槽钢基础上。

五、安装各邦：根据水箱单板上的印号及说明，找出水箱邦体的各层邦号，并且预先分开，用螺栓组装邦体。把水箱板立好，找正，使邦板与底邦形成90度夹角，并且加密封胶条，紧固螺栓。

搪瓷钢板水箱选用说明:

水箱分冲压和平板两种类型。

定货时提供水箱尺寸，接管位置，管径大小。

水箱内外不得焊接其他焊件，防止破坏瓷面。

水箱向地面负荷应由结构设计人员核定为准。

水箱应定期清扫，试水时防止杂物冲入箱内。

用户提供的水箱开孔位置恰在板缝处时，