

# 东风153拉臂式垃圾车 勾臂垃圾车

产品名称	东风153拉臂式垃圾车 勾臂垃圾车
公司名称	湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风 型号:拉臂式垃圾车
公司地址	湖北随州两水工业区8号
联系电话	18372209025

## 产品详情

东风153拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车（10-16T）简介：东风153拉臂式垃圾车又称车厢可卸式垃圾车或勾臂垃圾车，底盘采用国四东风153底盘，拉臂上装选用本公司自主设计，自主知识产权的OVO(欧威沃)牌10-16T伸缩套臂，国产高压泵，知名品牌液压双缸（缸径 $\varnothing$ 140-150）；三（四）联电气控制多路阀、标配滚筒后支腿，遥控+手动操作，预留垃圾箱液压快接头接口，配10-15立方散装多功能散装垃圾箱垃圾箱（液压翼展上盖、液压锁紧密封后门）或8-12立方联体压缩式垃圾箱，移动垃圾站。东风153拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车(10-16T)基本参数 材质：碳钢 车型：单桥垃圾车 底盘型号：EQ1160ZZ4GJ 额定功率：170 kw 额定装载质量：9500 kg 发动机型号：ISB170 40 罐体容积：15 立方米 类型：车厢可卸式垃圾车,拉臂式垃圾车 排量：5900 燃油种类：柴油 外观颜色：蓝色 外形尺寸：6355x2480x2900 mm 最高车速：90 km/h 品牌：东风153 加工定制：是 适用星级：所有星级 详细说明 东风153拉臂式垃圾车 产品主要技术资料 产品名称：东风153拉臂式垃圾车 外型尺寸(mm)：6355x2480x2900 底盘型号：EQ1160ZZ4GJ 货厢尺寸(mm)：×× 总质量：(kg) 16000 接近/离去角(°) 28/23 额定质量：(kg) 9500 前悬/后悬(mm)：1205/1200 整备质量：(kg) 6305 最高车速(km/h)：90 轴荷：6000/10000 底盘参数 底盘型号：EQ1160ZZ4GJ 批次：277 轴数：2 燃油种类：柴油 轴距(mm)：3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 前轮距(mm)：1940,1900,1810,1965,2005 额定载客(含驾驶员)：后轮距(mm)：1860,1800,1800 轮胎数：6 弹簧片数：9/11+8,9/12+9,9/10+8 轮胎规格：9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 整车说明：发动机参数 发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw) ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 排放标准：国四 燃料种类：柴油 其它资料 专用功能说明：侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架 固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:450mm.仅用3950mm轴距底盘.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. 东风153拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车(10-16T) 多方位图展示：

东风153拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车（10-16T）优点

拉臂上装系我公司采用国内外先进技术倾力打造，具有以下优点：

- 1.操控：遥控+手动，快捷方便，独有技术，行业领先；
- 2.油缸：我司特殊设计，国内知名工厂生产，全部采用进口密封件，性能稳定，质量可靠；主油缸独有内置双向卸荷阀，行程末端有效降低系统压力，保护整个液压系统经久耐用；
- 3.互锁保护：各动作关联互锁保护，防止误操作引起液压或机械故障，消除安全隐患；
- 4.结构件系高强钢制造，承载力强，不易变形。

拉臂车（车厢可卸式垃圾车）使用说明（注意事项），按拉臂车（车厢可卸式垃圾车）工作流程介绍：初始使用前请先阅读拉臂车控制箱上的使用注意事项！请定期检查和加注各运动部位的润滑脂，保持润滑良好！请按以下步骤操作车辆！

1.操作拉臂车(钩箱、卸箱、卸料)前应先观察路况（路面是否坚实、是否左右高低不平、是否处于坡道上、后方是否断崖……？），若是则避免操作或正确指挥操作。

2.观察拉臂车气压至正常，倒车接近垃圾箱5-3M

前踩下离合踏板、摁下取力开关按钮、挂上低速区前进挡（1-4

档速度逐渐加快，只能用低速区前进挡取力，后不重述），松开离合踏板，使拉臂油泵运转工作。

3.顺时针旋松（打开）遥控器上方红色急停按钮，先按住“松开”按钮（亦可点动）使液压锁完全松开后放开“松开”按钮，接着按住“缩臂”按钮（大臂接近完全缩回时亦可点动）至大臂完全缩回，再按住“举升/卸箱”按钮，这时大臂开始向后翻转，若想加快，可以挂低速区的高前进档后加加油门（转速升高速度变快），当大臂翻转接近垃圾箱钩心时松开油门，采用点动“举升/卸箱”按钮的方式使大臂钩开口完全对准垃圾箱钩心，松开按钮，这时改挂倒档使大臂钩缓缓完全进入垃圾箱钩心。

4.拉上手刹，注意使用离合器（后不重述），再挂上前进档，按下（亦可点动）“支腿”按钮，使滚筒支腿完全打开撑实。

5.按住“下降/钩箱”按钮，加加油可较快将垃圾箱钩起，注意看住垃圾箱下导轨与拉臂后面导轮是否对正，若未对正请松开“下降/钩箱”按钮后将车辆缓缓前进使导轮将导轨正确导入拉臂，然后继续按住“下降/钩箱”按钮直至将垃圾箱完全钩（拉）上车，松开“下降/钩箱”按钮，按住“伸臂”按钮，使垃圾箱缓缓平移至最前端后松开“伸臂”按钮，点动“锁紧”按钮，使箱体锁正确且牢牢锁住垃圾箱，最后点动“收腿”按钮，使支腿完全收回。

6.踩下离合器，断开取力开关，选挂上合适前进档，将垃圾箱（物料）转运至卸料场，运输途中注意不要急开急停或高速转弯。

7.倒车至卸料场指定位置后，挂上空档，拉上手刹，下车将备用液压油管完全打开并将拉臂车的快接头对接住垃圾箱上的快接头（初始使用检查是否匹配），取力挂档后完全打开后支腿（方法同前述），接着点动“支腿”按钮，使垃圾箱后门完全开启。

8.按住“举升/卸箱”按钮，加加油，使箱体处于自卸状态后将垃圾（物料）完全卸尽。

9.按住“下降/钩箱”按钮直至箱体完全回位，再改按“收腿”按钮使支腿完全收回和后门完全关住并锁紧，拔下与箱体连接的快接头并在车上固定好（拔下快接头前请断开取力器，并将“支腿”“收腿”按钮反复点动几次，给油路减减压，否则快接头难以脱开）。

10.将垃圾箱运回需放置的位置，按第“2”步重复操作即可卸箱，完成一个工作循环后按下（关闭）遥控器红色急停按钮并收好遥控器。

在实际操作中：1.请注意观察以确保人员和车辆安全！

- 2.操作人员尽量在车上或作业半径外操控！
- 3.手动操作把手只是备用应急，以遥控为主，保证安全和便捷；
- 4.未熟练使用拉臂车前请保持低速匀速运行和请人观察配合直至能独立熟练使用！
- 5.非断档取力车辆运输时切记关闭取力器！
- 6.车辆运输时请关闭遥控器！
- 7.切忌运输过程中急开急停或高速转弯！

详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司销售部 联系人：曾经理

18372209025 QQ: 3352376597

邮箱：3352376597@qq.com

公司网址：www.xzlgcc.com 传真：0722--3333168 公司地址：湖北省随州市曾都区两水工业园8号

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司专业生产（1.5--30吨）拉臂式垃圾车，勾臂垃圾车，对接式垃圾车，联体压缩式垃圾箱（移动垃圾站），展翼自卸式垃圾车，滑盖自卸式垃圾车，以及各种垃圾箱，品质保证，价格合理！欢迎订购！