



建议每隔三天对料槽进行清洗，防止残余的饲料变质、结垢、发霉等；

每个月应至少对设备进行清洗一次，清洗步骤如下：关闭电源，对料桶内残余饲料进行清理；拔掉链接旋转轴跟电机的销子，取出旋转轴，对螺旋叶片进行清洗；用水枪从料仓内部对出料口进行清洗（防止霉变的饲料堵在出料口），清洗过程中应注意避免电控盒进水。清洗完成后按照之前的布置进行组对安装。

设备置于零摄氏度及以下时，应将PU管内的水排空，以防止冻裂水路器件；

为延长该产品使用寿命，请不要频繁开关机；

遥控只能做短时间关闭，在第二天到达开机时间点时会自动开启，长时间停止时，请关闭电源；设备长期不用时，清洗料桶及出料口位置，防止饲料在其内部发生结块及霉变。清洗完成后设备放于干燥通风环