

感谢您选择合肥力智传感器系统有限公司产品，为了更好准确的了解您的要求，以便为您选配*合适的产品，在购买前，请您注意确认以下信息：

- 1、了解自己使用安装要求，选择合适外形，合适尺寸的产品。传感器正常输出为 $\pm 2.0\text{mv/v}$
- 2、根据测量力的大小选择合适的量程.
- 3、根据要求配置显示仪表（四位显示，五位显示）220V供电仪表或24V供电仪表
- 4、模拟量输出0-5V/0-10V/0 $\pm 10\text{V}/4\text{-}20\text{mA}$ 或标准数字通讯 MODBUS RS485 RS232

合肥力智产品订购咨询: 壹三零 零三零九 六六八八