

恒通煤炭粉碎机恒通机械煤炭粉碎机大厂家

产品名称	恒通煤炭粉碎机恒通机械煤炭粉碎机大厂家
公司名称	河南省郑州市恒通机械制造厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:郑州恒通机械 型号:AQ1607
公司地址	郑州市西工业园区1号
联系电话	0371-64407176

产品详情

在恒通机械，每销售一台煤矸石粉碎机，都要给用户该型号的地基图，也就是安装图，基本显示为煤矸石粉碎机以及电机位置，用户可参考实际场地从而设计安装地基。

对于没接触过这种设备的用户来讲，可能在购买时会有一种怎么安装这种想法，其实大可不必担心，首先我们已经在厂家试过机，保证设备运转正常才出厂，另外设备的底座以及电机底座我们也全部直接做好，用户只需按照地基图做好水泥墩子，向地下挖，做好尺寸，将设备稳固好，输送机放入水泥墩子下面至粉碎机出料口处即可。

如您在实际生产中有不明白的地方，可以直接电话联系，我们会给您最专业的指导。

炉渣粉碎机使用说明

1、将安装调试好的炉渣粉碎机在空负荷下启动，然后空运转2~3分钟后便可喂料。当粉碎颗粒物料时，要调整好挡料板，使其均匀适量下料，以保证机器在额定负荷下工作，如超负荷时可暂停喂料，待恢复正常后在继续喂料；当粉碎秸秆、蔓藤类物料时必须均匀适量喂入；

2、物料喂入结束后，要让炉渣粉碎机继续运转1~2分钟，等机内的物料全被粉碎并输送到集料袋后再停机。

