

过滤机诸城春腾环保过滤机图片

产品名称	过滤机诸城春腾环保过滤机图片
公司名称	诸城春腾环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:诸城春腾 型号:NZ1206
公司地址	诸城市经济开发区站前街
联系电话	15763648666

产品详情

1、开机：开机前应检查压滤机各部件和相联的水、电、气是否正常，正常方可开机。

、启动空气压缩机，根据滤带松紧程度调节气压。

、开动主机，使滤带以一定的速率运行。

、开启污泥泵，将污泥浓缩池中的污泥以一定的流量（污泥流量机型确定）泵入加药搅拌桶内，同时开启加药泵定量加药（药剂流量由实验和调试综合确定）。通过调节球阀调节污泥的流量和药剂流量。启动反应搅拌电机减速和脱水搅拌笼电机减速机。

、打开上、下滤带及脱水笼喷淋球阀，启动喷淋泵，在主机压泥过程中用高压水喷淋清洗上、下滤带及脱水笼滤网，以保证压滤机污泥脱水的顺畅进行。

七、注意事项 输送机应有专人负责操作。每班使用后进行日常检修和维护工作：1.

检查各紧固件是否松动。

2.各清扫器、导料槽的橡胶刮板磨损时应调整其伸出的尺寸。如果磨损严重，应进行更换。3.多台输送机或其它设备联合运转使用时，应注意启动和停车顺序：应保持空载启动；进料口设备停机供料后本设备应运转一段时间待卸空物料后再停车。4.停车后，将输送机上的污物清理干净，并关闭电源。5.若设备停止使用较长时间，在启动前应检查设备上是否有异物影响运动部件的运动。过滤机的操作共有三个步骤，即开车运行、联合清洗、自动配酸。注：1、给过滤机提供的水压有两路：反冲洗水源压力0.4MPA（洁净水或自来水）；槽洗水水源压力 0.5MPA（生产用水）。2、0.6MPA的压宿空气。3、380V和220V的电源。4、浓度98%的硝酸。5、开车运行时计量泵和超声波电源、磁力泵不参与工作。6、联合清洗时搅拌、真空泵、循环泵、磁力泵不参与工作。