

交警排查车辆全自动拦车器供应

产品名称	交警排查车辆全自动拦车器供应
公司名称	山东尖盾安防器材有限公司商务一部
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:JD 型号:JD
公司地址	菏泽市开发区中华路86号
联系电话	0530-5902988 18353009003

产品详情

我公司专业生产各种路障：

【全自动拦车器-价格】【C820拦车器】【LZD-6G便携式拦车器】【WD-LZ-W6全自动拦车器】【手动拦车器】【不锈钢拦车器】

【LZ-D-W4遥控路障，手动阻车钉】【固定式拦车器】【全自动拦车器-价格】

www.sdjdaf.com 咨询电话/微信：18353009003，QQ:2519453421

全自动拦车器全自动拦车器价格，全自动拦车器厂家，全自动拦车器批发，全自动拦车器经销商，全自动拦车器供应商，全自动拦车器供应商，全自动拦车器图片，全自动拦车器最低价，全自动拦车器型号，全自动拦车器供应商，全自动拦车器生产厂家，全自动拦车器用途，全自动拦车器全自动拦车器价格，全自动拦车器厂家，全自动拦车器批发，全自动拦车器经销商，全自动拦车器供应商，全自动拦车器供应商，全自动拦车器图片，全自动拦车器最低价，全自动拦车器型号，全自动拦车器供应商，全自动拦车器生产厂家，全自动拦车器用途，全自动拦车器全自动拦车器价格，全自动拦车器厂家，全自动拦车器批发

- 1、路障有效长度：6m(2-6m可调)
- 2、放气钢钉规格：? \times 35mm
- 3、展开速度：1m/s(1级路面)
- 4、遥控距离：50m
- 5、工作电压：12V

6、电源容量：2500mA/h

7、连续工作时间：连续收放操作 100次 待机时间 100小时

8、充电电源：220v 50HZ

9、充电时间：10-12h

10、整机重量：8kg

11、外箱尺寸：550 × 450 × 90mm

二、全自动拦车器使用说明：

1、装备箱轮面向下放至路面-----牵引装置朝展开方向----打开两侧锁扣----打开牵引装置电源开关（红色键亮起为待机状态）。

2、拉出遥控器天线---按前进键（上键），钉展开至所需长度松开按键即停。

3、收拢时，按后退键（下键）钉带收拢后松开按键即停。

（注：遥控设有延时功能，操作时掌握好提前量，否则会因强大惯性撞击箱体造成损坏）

4、收箱时将牵引装置与钉带箱接口处对应吻合，然后竖起箱体，按下两侧锁扣。

5、布设时请选择平整路面。

6、因机电故障不能遥控操作时，可手持牵引装置将钉带拉出，手动完成布设。

三、全自动拦车器注意事项：

由于车钉锋利，在操作、维护中注避免受伤。

布设时钉带附近须有专人值守、避免误伤行人、车辆。

布防拦截中，严禁任何人员在被拦截车辆与钉带惯性方向25米范围内出现。避免因车辆破胎后失控等原因造成人员伤害。

装备长期闲置时，60天左右需要充电一次。

使用后需及时关闭电源开关。

严禁人为、恶意重摔、重撞装备箱。

本产品为机电产品，请在使用和存放中注意防水、防潮、防暴晒。

当重新安放钉子时，请务必先将O型橡胶圈套置钉轴（钉底座）顶端，否则钉子会容易脱落。

四、全自动拦车器一般故障的判断与维护：

1、如出现遥控故障时，请按以下步骤检查：

检查遥控器电源是否正常（是否需要更换遥控器的电池）。

检查装备箱电源是否正常。（锂电池正常充电一次。可连续遥控收放100次以上或连续待机100小时以上，如装备工作时效大幅下降时应考虑更换新电池。）

检查电路板是否正常（电源开启时，电路板指示灯是否亮）

2、如因钉带（铝条）变形造成不能正常收放时，请将变形铝条手工调整平直即可恢复正常。

3、产品为机电产品，严禁非专业人员自行拆卸。

遥控破胎器，破胎器阻车钉，爆胎器，路障破胎器，阻车钉，手动全自动拦车器，阻车器
阻车破胎器，路障破胎器国内首家生产厂商

山东尖盾安防器材有限公司供应

：手动式阻车路障，全自动阻车路障，C820阻车路障，C830阻车路障，便携式阻车路障，减速带式阻车路障，咨询电话/微信：18353009003，QQ:2519453421，网址：www.sdjdaf.com