

潍坊柴油机四配套6113潍坊柴油机四配套潍坊四配

产品名称	潍坊柴油机四配套6113潍坊柴油机四配套潍坊四配
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东方红 型号:XF1649
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴6126ZLD柴油机

船用潍柴6170柴油机高温

船用柴油机高温原因有很多，最常见原因为外部循环冷却水达不到要求，即流量不够，热交换器--水箱堵塞，节温器失灵。另外负荷超重，燃烧室窜气到冷却水等原因也会造成水温过高。

潍柴ZH4100G柴油机

潍柴柴油发电机柴油机油压达不到怎么办?

油压达不到，一定要查出原因来，如果出在表上还有情可原，如果机油已经加够了油压还低，这叫带病工作，负载不太大还看不出太大问题，一但负载过大，可能造成蹬缸抱瓦，最轻也是拉缸。

抽出机油尺，查看机油是否充足，油中是否有油或水，必要时添加或更换机油；青岛叉车发动机在工作情况下，观察各部位有无渗漏；检查机油压力感应塞和机油压力表是否正常；拧出机油压力感应塞，启动发动机，此时应有机油从螺孔喷出，说明润滑系统油压正常，而感应塞有故障；必要时，拆卸油底壳，清洗集滤器、机油滤清器，检查调整曲轴轴瓦和连杆轴瓦的装配间隙。

潍柴295柴油机离合器

潍柴4105发电机说明书

第九步 启动，打开点火开关，按下按钮，大约5秒，着车后松开。若一次打火没有着车，则停顿15秒，在进行第二次启动，重复上次动作直至着车。着车后运转30秒，拨动高低速开关，机器于怠速缓升于高速过程中，检查所有仪表的读数，初始状态HZ表会升到55HZ，此时电压表V显示无电压。继续提速，使电压表上升到400V至440V之间，此时HZ表会回落至零。继续提高转速，HZ表会再次升到50至52HZ之间。电压和转速同步时，可正常使用。