

65ZJL27 中沃 液下式排污泵查看

产品名称	65ZJL27 中沃 液下式排污泵查看
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:MC1209
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

液下渣浆泵是目前选矿、选煤厂各工艺流程中不可缺少的设备之一，那液下渣浆泵在运转时应注意些什么呢，我们一起来看一下吧：

- 1、液下渣浆泵运转是要注意泵轴承温度，不应超过外界温度35度但最高不应大于75度。
- 2、动转过程中，如发现噪声或不寻常的声音时，应立即停车检查。
- 3、定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升。
- 4、油杯内应注满钙基黄油，保证轴承能正常润滑。
- 5、泵在工作第一个月内，或运转100小时后，应更换电机支承油杯内的黄油，以后每工作2000小时后更换一次。

液下渣浆泵的机械密封注意事项：

- 1、正常使用前，先进行常压运转，观察密封部位的温升是否正常，有否泄漏现象。如有轻微泄漏，可以跑合一段时间，使端面贴合得更加均匀，至泄漏量逐渐减少到正常为止。如运转1-3小时，泄漏量仍不减少，则需停车检查。
- 2、渣浆泵起动前，应保持密封腔内充满液体或被密封之介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通。
- 3、用手盘动联轴节，检查轴是否轻松旋转，如果盘动很重，需检查有关安装尺寸是否正确。
- 4、正常开车前，需进行静压试验，检查机械密封之端面、密封圈处和密封端盖处之密封效果，如有问题

, 逐个检查解决。

- 5、 起动前应清洗物料管线，以防铁锈杂质进入密封腔内。
- 6、 正常工况运转，升压升温可分别缓慢进行，并注意端面的温升和泄漏情况，如一切正常，说明即可投入生产使用。
- 7、 渣浆泵起动前，需检查机械密封的附设装置，冷却润滑系统是否完善畅通。

液下泵维修的基本技巧：

- 1、 液下泵维修时，先将泵从贮罐上拆下，拆下电机及机座，拆下下泵壳，打掉下轴套及叶轮（注意泵轴上防腐层）松开上轴承座 6 只六角螺栓，然后把正条泵轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。
- 2、 液下泵检修和更换易损件后进行重新装配时，先将轴承座，轴承一起装在泵轴上部，封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母，校正泵轴的弯曲度，将带轴承座的泵向下插入泵体内，再将轴承座装在中座上，调正好叶轮与上下泵壳间隙，把叶轮及下轴套和叶轮并帽一起用酚醛胶泥沾在泵轴上，等酚醛胶泥完全固化后，才将下泵盖装好，装配完毕后，用手在联轴器上转动一下泵轴是否正常。如更换轴承和泵轴时，先拆泵轴上端圆螺母和联轴器，松开上下轴承盖12只螺钉，将轴承座向上打出即可。