

# 机动绞磨厂家|柴油机动绞磨|汽油机动绞磨

产品名称	机动绞磨厂家 柴油机动绞磨 汽油机动绞磨
公司名称	霸州市开发区中泰线路工具厂
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:中泰 型号:zt-1015
公司地址	河北廊坊霸州北环路开发区
联系电话	0316-7773066 13292638222

## 产品详情

绞磨机的维修和安全使用:

为了保持绞磨机的正常运行，延长绞磨机的使用寿命，必须加强对绞磨机的维护和保养。操作者必须了解整套机械的结构、性能，熟练地掌握使用方法。

- 1、卷筒上的允许负荷是3T:慢转时3000公斤，快转时1800公斤;5T慢转时5000公斤，快转时2500公斤，不得超负荷运行。
- 2、变速齿轮箱内必须保持1/4之润滑油油。
- 3、为防止跳挡现象，在拨挡叉内装有弹簧钢珠作为变档定位之作用。因此，在使用时，要注意检查弹簧钢珠是否顶牢。如不牢，必须更换弹簧后方可使用。
- 4、对自动刹车和联锁刹车应经常检查胶木的磨损状况，自动刹车齿轮旋转及回松间隙为0.5毫米，大于1毫米必须更换胶木，否则易造成刹车失灵而发生事故。

- 5、自动刹车装置在变速齿轮箱内，在起吊时，自动刹车齿轮发出"笃、笃、笃"响声，证明速齿工作正常，回松时则没有此响声。
- 6、机座的锚固方法:靠卷筒两侧的轴承支座(有两个孔)为锚固点，不能以其它位置作为锚固点。
- 7、卷筒轴承座的锁钉，必须与相应的孔配合，禁止使用其它螺丝代替锁钉。
- 8、变速齿轮箱外壳是铝合金铸成，其上的螺丝不宜过紧和不必要拆装，更不能用锤敲击。
- 9、本机经长途运输后，必须进行详细的检查，各部件紧固螺丝有无松动，润滑油是否正常。
- 10、原动机是汽油、柴油机、均可按该机的使用规范要求进行。
- 11、每次使用机器前，应检查机身有无杂物，周围有无影响机器正常运转的障碍，  
  
同时应检查各传动机构，一切正常后，方可使用。
- 12、机器每次使用完毕后，应及时清除机器上的灰尘、油污等脏物，所有清洁工作应在机器停止运转后进行。