

英格朗五孔开关插座怎么接线

产品名称	英格朗五孔开关插座怎么接线
公司名称	深圳英格朗电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道建设路百富汇建材城D栋209。
联系电话	4000-7999-79 13750902867

产品详情

五孔开关插座接线图

开关插座是家装中常见的电气产品，开关插座是带有插座的开关，所以在接线的时候跟普通的插座是不同的。常见的是一开五孔的插座，开关可以控制灯，插座能通电，很多人不知道这种开关插座的接法，下面就来介绍一下。

一般在这种开关插座的背后都标注有L1,L11,L,PE,N。有五个接口，也就是说要接的线有5条，零线、地线各一个，有两线绑在了一起，测出来是火线，还有一根单独的火线，问题就出现在这了。

火线另外接一截线连接到开关，灯泡的一根线接在开关另一头，灯泡的另外一根线接在零线上面。开关是设计时就考虑好的，只要接相线、零线、公共

三根线火线L零线N地线PE接到插座上的三个孔里面，从插座火线L接出来一根线到开关L1上。灯头有两根线，一根从开关的另一个接线孔(应该是L11)接出，另一根从插座的N接出。你说的两根绑一起的要接在插座的L上，单独的火线应该是开关上的L11。

一开五孔插座怎么安装，开关控制灯，插座常通电，主要是不知道火线怎么接

如图，接线口分别为L1，L11，L，PE，N。现在有五根线，零线，地线各一，有两线绑在了一起，测出来是火线，还有一根单独的火线，就晕在这儿了

如图，火线另外接一截线连接到开关，灯泡的一根线接在开关另一头，灯泡的另外一根线接在零线上面。开关是设计时就考虑好的，只要接相线、零线、公共

三根线火线L零线N地线PE接到插座上的三个孔里面，从插座火线L接出来一根线到开关L1上。灯头有两根线，一根从开关的另一个接线孔(应该是L11)接出，另一根从插座的N接出。你说的两根绑一起的要接在插座的L上，单独的火线应该是开关上的L11。

如图，黄色线接地(PE)不接也行

五孔带开是有4个接线端子的：L1 开关火线进线 L2 开关火线出线 N 零线

GND或者三横一竖 是地线 接法有两种：

1、带开关的插座：火线连接L1，零线连接N，花线接地线，L2空着即可;你说的两根线是一个火线一根零线，没有埋布地线，这种情况下，火线接L1，零线接N即可(请注意没有地线的插座，遇到短路空开会跳闸，而发生漏电则无法保护)。

2、插座常通电，开关带一个回路的灯：火线进L2，零线连接N，花线接地线，L1接出火去光源(即连接灯具的火线)。

深圳英格朗电气有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗路702号

官网：<http://www.egerond.com/>

全国免费客服热线：4000-7999-79