

弘景牌堆肥设备槽式翻抛机性能解析

产品名称	弘景牌堆肥设备槽式翻抛机性能解析
公司名称	济宁弘景环保有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:弘景 型号:齐全
公司地址	济宁市任城区长沟区
联系电话	18653715055

产品详情

弘景牌堆肥设备槽式翻抛机性能解析

一，186--537--15055堆肥设备槽式翻抛机概述：堆肥设备槽式翻抛机

是翻抛机的一种，也叫导轨式翻抛机

，道轨式翻抛机，翻堆机等。堆肥设备槽式翻抛机

广

泛用

于有机肥

厂，复混肥厂，污

泥垃圾场，园艺厂以及双孢菇种植厂

等发酵腐熟和去除水分作业。堆肥设备槽式翻抛机

可与太阳能发酵室，发酵槽和移行机等配套使用，与移行机配套使用可实现一机多槽的功能。与其配套的发酵槽即可连续出料也可批量出料。槽式翻抛机有效率高，运行平稳，坚固耐用，翻抛均匀等优点。

二，堆肥设备槽式翻抛机相关配置：1、动力传动装置：该装置是电机，减速机，链轮，轴承座，主轴等组成，它为翻堆滚筒提供动力的重要装置。

2、行走装置：该装置是由行走电机，传动齿轮，传动轴，行走链轮等组成。

3、提升装置：该装置是由卷扬机，联轴器，传动轴，轴承座等组成。

4、翻堆装置：该设置是有链轮，支撑臂，翻堆滚筒等组成。5、转移车：该装置是由行走电机，传动齿轮，传动轴，行走轮等组成，它为翻堆机换槽提供临时运载工具。

三，堆肥设备槽式翻抛机的维护及保养：说起设备的维护与保养，这是一个很值得重视的问题，因为也涉及一个安全隐患的问题，这里分为使用前和使用后两大项。1、使用前：检查各紧固件是否牢固，传动部件的轴承间隙是否合适（太松会出现窜动，太紧会出现转动阻力大的现象），所以一旦发现间隙不合适，应及时进行调整；给轴承座加黄油，检查减速箱油位；电线接头是否牢靠。

2、使用后：清楚机器上及周边场地的残留物及预料；为注油点添加润滑油；及时切断电源。

四：堆肥设备槽式翻抛机使用注意事项：生产时任何人不得从翻抛机前后经过，操作机器前应按警铃，周边人员要原理机器，以防发生意外。生产时，不得进行检修或加注润滑油。翻抛是，一定要按照规定

速度行走，不得超速工作。非本机操作员，不得擅自操作机器。

五，关于堆肥设备槽式翻抛机加油问题：1.本翻抛机圆柱齿轮减速机加的是双曲线齿轮油，摆线针轮减速机加的是50号机油。设备第一次启动连续工作200小时后应将所有减速机的油更换一次。第二次半年更换一次，以后每年更换一次。平常注意检查，油位不够时要注意补充。

六，堆肥设备槽式翻抛机安全操作规程：

1.操作人员饮酒后或身体不适，休息不好时不得操作翻抛机。

2.为了安全起见，翻抛机的所有轨道要求必须接地。 3.更换线槽或电缆时，必须切断电源。 4.升降卷扬时一定要随时注意观察既要防止滚筒放得过低碰坏叶片，又要防止拉过头，拉坏卷扬轴及轴承座。卷扬钢丝绳有部分钢丝断裂或发毛时要及时更换钢丝绳。