

供应科球GZ-10移动式高压黄油机

产品名称	供应科球GZ-10移动式高压黄油机
公司名称	上海科球机电有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:科球 型号:GZ-10 桶容积:20L
公司地址	上海市松江区九亭镇同利路
联系电话	021-37820777 13651692114

产品详情

以压缩空气为动力，带动柱塞往复运动，输出压力润滑油脂的装置。安全可靠 维护方便。

移动方便，适用于冶金

、港口、汽车、工程机械及各种有气源场所的润滑油脂的加注,独特的换向装置，使用维护方便。

一、设备描述：

科球gz-10高压黄油机科球公司又一款大容量产品，可降低劳动强度，提高工作效率。适用于冶金港口汽车工程机械及各种有气源场所的润滑油脂的加注。

1.精心打造，成就卓越品质。

2.精湛的加工工艺，确保零部件的性能。

二、应用范围：

科球gz-10高压黄油机润滑脂（黄油）加注机适用于没有气源的的工作环境。即使在繁重的日常生产和保养任务压力下亦持久可靠，性能卓越。其适用于润滑点多,分布范围广,柱塞泵头调压阀,运转平稳可靠,排量派生方便,结构紧凑,振动小,噪音低,根据需要储油器内可配置容量指示器,配以相应的电控箱可以实现自动运转。

还可配备移动小车、胶管、油枪组成移动式电动润滑装置,专用于润滑频率低,润滑点少,给油量大且不利于采用集中润滑的单机设备,进行移动给润滑油.广泛应用于矿山，港口，发电厂，生产车间等场合。

高压黄油加注机、广泛应用于制造、维修、印染等服务以及工业、农业、航空、船舶、码头、建筑业等工程机械设备的维修和保养。

三、技术参数：

四、工作原理：

由上半部分空气泵，下半部分柱塞油泵二个部分组合而成。空气泵是带动柱塞油泵的动力泵，以压缩空气驱动作往复运动，连动柱塞油泵工作，积成高压油脂，当开启阀门时，输出油脂。

在以上两个系列产品中，都配备有压油装置，其目的是：避免进油套管周围油料抽空，在盘片的作用下，抽走的油料及时得到补充，保证了柱塞油泵的持续工作。

五、设备的使用、保养及注意事项

（一）设备使用前的准备工作

1，在使用gz系列产品前，建议仔细阅读使用说明书，特别是<设备的使用、保养及注意事项>。

2，如果您选择的是gz-10注油器，可将扶手装置完整，螺钉锁紧，然后将标准桶置于三角底座上，利用扶手上固定块固定。

3，如果您选择的是gz-10注油器，抓住储油筒盖两边的把手，按桶盖上所示方向左旋，打开桶盖将标准桶装润滑油脂置入推车内，(最大容量为30l)。

4，如果您选择的是gz-10可直接打开桶盖，将散装油置放入桶内，gz-10可打开桶盖将标准桶装润滑油脂置入推车内，（最大容量为20l）。

5，为防止产生气泡，应将筒内油脂压紧并抹平油脂面。

6, 压油盘压紧油脂面, 注油泵的进油套管插入筒底部, 盖好桶盖并锁紧。

7, 把注油泵和注油枪用高压软管连接起来, 连接时必须做好各连接部件的清洁工作。用扳手拧紧螺帽, 以免漏油。

8, gz-10系列产品, 需准备好0.6-0.8兆帕的压缩空气。在气源的管路上安装好快换接头。将快换接头插入进气接头, 接通压缩空气, 打开调压阀, 这时注油泵的空气泵就会作往复运动, 并经过消声器排气。

(二) 保养及注意事项:

对设备进行适当的保养工作, 使设备经常保持良好状态是延长设备使用寿命, 保证其使用高效率的必要手段。

高压注油器的设备保养需要注意以下几点:

1,按季节选用油脂, 一般冬季用0# -1#锂基脂, 春秋季节用1#--2#锂基脂, 夏季用2#-3#锂基脂。当油脂浓度过大时, 请添加少量机油调匀。

2, gz-10系列产品, 压缩空气要进行过滤、避免空气中的砂尘进入空气泵而磨损配气滑块及气缸等部件。

3,使用的压缩空气调压后不要超过0.8兆帕, 避免设备过载而影响高压软管的使用寿命。

4,高压软管在使用时不允许强力弯曲及受重物碾压、以免损坏。

5,工作休息时应卸下快换接头, 并扳动注油枪扳机排油, 使设备内油压降低, 以延长高压软管的使用寿命。

6,空气泵需定期加注润滑油（拧掉调压阀即可加注润滑油）。

7,在拆修过程中，不得损坏被拆零件的精度，避免零件表面碰毛。

8,切勿当储油筒内油料不足时长时间空载开机，以免柱塞油泵发热而损坏。

9,平时要经常做好清洁保养工作，定期清洗整个油路系统，将注油枪拆下油嘴，用清机油冲涮掉管道中的杂物，并保持储油筒内油料的清洁。

10,严禁使用可燃性气体，以免发生意外损伤。

11,当桶内油量达到或超过桶一半位置时，开起挂钩要当心碰撞。

六、设备故障原因及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
1、停泵（不包括压力平衡状态的停泵）	换向机构失灵	检查换向机构是否卡住，以做调整或者更换。
2、吸不上油	1、提料板松脱	安装好提料板，拧紧螺帽。
	2、进油槽处积有异物	检查并清除之。
	3、油料粘度过大或过稠	季节用油，一般冬季用0# 1#锂基脂，春秋季节用1#--2#锂基脂，夏季用2# -3#锂基脂。
	4、阀门有异物卡住	检查并清除之。

5、储油筒内油料不足 补充油料。

6、泵体“o”型圈磨损 更换“o”型圈。

3、漏气

1、滑块及配气阀座接触平面磨损 拆下分别研磨达到密封要求。

2、滑块移位，限位板螺丝松脱 拆开调整并拧紧螺丝。

4、输出油压不足

1、输出管道某部位堵塞，输油不畅通 检查堵塞部位，清洗疏通之。

2、注油枪内油路局部被堵 拆开注油枪，疏通被堵部位。

3、柱塞杆内的二个单向阀卡有异物 拆下柱塞杆，清洗疏通。

4、止回阀与进油阀座间有异物 拆开进油阀座清洗疏通。

?????021-37820777 13651692114

qq?2779423269

???www.keqiu.com.cn

售后服务：

1、一年免费保修服务，三个月内产品出现质量问题免费更换或退货，24小时售后服务响应时间免费技术培训及指导。

2、保修期内接到客户的故障电话，1小时提供解决方案协助排除故障直到恢复正常生产为止。

3、及明优质优价提供产品配件供应。

4、定期回访，对客户进行满意度调查，了解设备的使用情况，向客户介绍高压筛分设备的新技术、新产品。

我们是正规生产厂家，售后也是发给我们为您服务。如在使用中有任何技术问题也可联系我们。