

# 中部槽容和煤机刮板机配件

产品名称	中部槽容和煤机刮板机配件
公司名称	甘肃容和集团煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:容和 型号:RH
公司地址	甘肃省白银市平川区电力路1号
联系电话	0943-6782610

## 产品详情

**中部槽**分为**悬空段中部槽**、**落地段中部槽**及**悬空段开天窗中部槽**、**落地段开天窗中部槽**，他们采用将高强度耐磨材料的中板与槽帮沿、侧和挡板焊成一体的箱型结构，提高了强度和刚度。 a)**悬空段、落地段中部槽**：采用刚性联接，槽间有 f60 定位销及 M30 螺栓连接。 b)**悬空段开天窗中部槽**：间隔安装于悬空段中部槽，采用刚性联接螺栓联接，两侧均设有抽屉式侧抽活底板，便于解决底链断链问题。

c)**落地段开天窗中部槽**：间隔安装于落地段中部槽，采用刚性连接 M30 螺栓连接，两侧均设有抽屉式侧抽活底板，便于解决底链断链问题。

中部槽是刮板输送机的主要组成部分，主要**中部槽**和**开天窗中部槽**。

(a) **中部槽**：中部槽采用铸焊结构，铸造铲板槽帮、挡板槽帮通过中板、焊接为一体。中部槽之间通过哑铃销联接。挡板槽帮上有拉移座，用于和液压支架连接。中部槽组装时将凸头一端插入另一节中部槽的凹端头，然后将哑铃销放入窝槽内，一端套上压块并插上弹簧销即可，注意中部槽间的水平方向与垂直方向错口量不大于3mm。 (b) **开天窗中部槽**：开天窗中部槽是为了检查、维修底链而设计的特殊中部槽，应采用了铸造挡、铲板槽帮与高强度中、底板焊接的型式。与中部槽不同的是中部槽帮上带有一个可拆卸的中板，一段插入中板，另一端用螺栓固定在挡板槽帮上。开天窗中部槽与中部槽交替安装在中间段中。