

# 恒越水泵南昌化工污水泵PW型卧式化工污水泵

产品名称	恒越水泵南昌化工污水泵PW型卧式化工污水泵
公司名称	安国市恒越水泵厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:恒越 型号:BN1108
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15932220149

## 产品详情

### 买家须知

- 1、本件商品已标的是临时价格仅供参考，具体价格根据材质及口径尺寸、而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用；
- 2、图上所展示的产品是我厂国标的产品类型，也可按照您的要求设计制作；
- 3、我们可以根据您提供的图纸定做生产；
- 4、产品包装按您的要求办理。

PW、PWF型悬臂式离心污水泵技术参数：

流量：36-180m<sup>3</sup>/h；

扬程：8.5-48.5m；

电机功率：4-30KW；

转速：960-2950r/min；

口径： 65- 100；

介质温度： 100 。

起动：

- 1) 检查轴承箱内是否已加油、油位是否正常油位线。
- 2) 检查电机旋转方向是否与泵的旋转方向一致。
- 3) 关闭吐出口闸阀及压力表旋塞，同时经泵体上部螺孔，向泵的吸水管内灌水。
- 4) 启动电机、并打开压力表旋塞。
- 5) 待水泵达正常转速工作、压力表显示相应压力时，打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路上的闸阀到需要为止。

【PW型卧式污水泵】装配与拆卸：

先检查各另、部件有无存在影响装配的缺陷，然后将其清洗干净后，方可进行装配。

- 1、准备好纸垫、丝堵、管堵并分别将其装到各相应部件上。
- 2、将密封环、轴封盒、油标和油孔盖、毛毡圈分别装入泵盖、轴承体、轴承箱、轴承盖上。
- 3、先将轴承装入轴两端，一起装入轴承箱，然后装上轴承压盖。
- 4、依次装上轴承体、轴承(4PW无)油封圈及垫圈、叶轮、垫片和叶轮螺母并拧紧，然后装上泵体和泵盖。

拆卸与装配须序相反。