

保定梅花弹性联轴器 利永联轴器 梅花弹性联轴器尺

产品名称	保定梅花弹性联轴器 利永联轴器 梅花弹性联轴器尺
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号ML:ML14 ML13 ML12 ML... 河北泊头:ML14 ML13 ML12 ML...
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

[ML梅花弹性联轴器](#)，ML1~ML12现货供应45#锻件，来电咨询泊头市利永联轴器有限公司技术部。

- 1、ML梅花联轴器安装前应首先检查原动机和工作机两轴是否同心，两轴表面是否有包装纸和碰伤，梅花联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物，内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净，碰伤用细锉处理好。然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时，让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30mm为好。
- 2、为了便于安装，是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热，使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面，以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离：沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值，及加长段与两个膜片组实测尺寸之和，两者误差控制在0—0.4mm范围之内。
- 3、找正：用百分表检测两半联轴节法兰盘端面和外圆跳动，当法兰盘外圆小于250mm时跳动值应不大于0.05mm；当法兰盘外圆大于250mm时，跳动值应不大于0.08。
- 4、安装螺栓：把螺栓从法兰盘小孔外侧穿入，从另一件法兰盘大孔外侧穿出套上缓冲套、弹性垫圈、扭上螺母，用扳手将螺母把紧。如安装不适或拆除更换，又不损伤轴及半联，安装完毕后，转动自如无别劲为好。
- 5、操作工须知：[梅花联轴器](#)
在启动设备前应先检查梅花联轴器的螺母是否有松动或脱落，如有要及时将螺母用扳手把紧。梅花形弹性联轴器的强度计算 梅花形弹性联轴器的强度计算主要是元件受载时承压面的压强。利永梅花弹性联轴器批量生产，现货供应！

梅花弹性联轴器的使用：

梅花形联轴器

是将一个整体的梅花形弹性环装在两个形状相同的半联轴器的凸爪之间，以实现两半联轴器的连接。通过弹性环的弹性变形补偿两轴相对偏移，实现减振缓冲...

利永梅花联轴器专业生产各种梅花联轴器型号,包括梅花联轴器,梅花弹性联轴器,梅花型弹性联轴器,梅花联轴器。