

## 65ZJL30 中沃 液下渣浆泵叶轮

产品名称	65ZJL30 中沃 液下渣浆泵叶轮
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:ZU1366
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

### 产品详情

液下渣浆泵是目前选矿、选煤厂各工艺流程中不可缺少的设备之一，那液下渣浆泵在运转时应注意些什么呢，我们一起来看一下吧：

- 1、液下渣浆泵运转是要注意泵轴承温度，不应超过外界温度35度但高不应大于75度。
- 2、动转过程中，如发现噪声或不寻常的声音时，应立即停车检查。
- 3、定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升。
- 4、油杯内应注满钙基黄油，保证轴承能正常润滑。
- 5、泵在工作初个月内，或运转100小时后，应更换电机支承油杯内的黄油，以后每工作2000小时后更换一次。

液下渣浆泵安装顺序：

- 1、将双列轴承装在泵轴上，依次装入轴承隔套及上端轴承内圈。
- 2、将含有轴承的泵轴装入轴承体内，装上轴承密封压盖、挡水圈。
- 3、依次将上端轴承、轴承压盖、轴承压套、锁紧圆螺母装好。
- 4、调整轴承间隙：将轴调到轴承体下端方向，调不动为止。固定一圆螺母，另一圆螺母不固定，用撬棒、百分表调出轴向间隙，一般间隙为0.015~0.025mm。然后，背紧螺母，装好泵联。
- 5、装好联接管、固定盘、后盖、叶轮、泵体、弯管与出水管并固定。注：叶轮与泵壳前端间隙为2~2.5

mm。

6、装上电机座与含有电联的电机；即完成整泵的装配过程。

7、泵的拆卸按上述相反步骤进行。

液下泵是我公司提供的主要产品之一，液下泵的日常维护方法有哪些呢？

1 检查液下泵有无异常振动或声响。

2 检查压力、流量和各部温度是否正常，并作好记录。

3 认真执行“五定”、“三级过滤”润滑管理制度。

4 经常检查填料密封，填料泄漏超过规定及时更换。

5 经常检查各部连接螺栓有无松动现象或因松动而产生的振动。

6 检查液下泵轴套冷却水管是否畅通。

7 检查各部密封点有无跑、冒、滴、漏现象。

8 每班做好设备的整洁工作。

9 定期检查内容

10 每月向轴承向内注入润滑油一次，三个月清洗换油一次。

11 每月对泵进行一次全面检查运行。