

# 5KW纯铜原装汽油发电机出售

产品名称	5KW纯铜原装汽油发电机出售
公司名称	上海特赫动力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特赫 型号:TH6800
公司地址	上海嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15821123657

## 产品详情

5KW纯铜原装汽油发电机出售

### 中小型发电机组使用常见问题处理

发电机超过三个月以上不使用时——应对其进行合理保管，首先将油箱和化油器中的汽油放尽，将曲轴箱中的机油放尽，加注新机油到机油尺的油位上限。然后关闭阻风门，并将起动手把拉起感到有阻力的地方，将机组擦拭干净，用纸箱或塑料罩罩住，防止灰尘。

机油不足时，发电机为什么会自动停机？——当机油不足时，发动机内部的机油警告开关会将点火线圈的初级线圈接地，使点火线圈不能点火，发动机熄火。检查油位是否标准的方法：将发动机处于水平位置，旋出机油尺，清洁擦干后再插入机油加入口（不必旋转），然后拔出，检查油位处于油尺的中部偏上即可。

#### 高海拔地区

#### 发电机

为何输出功率降低？——高海拔地区的大气稀薄，化油器主喷嘴向发动机提供的混合燃料由于空气相对稀少而无法充分燃烧，此时发动机转速可能不稳，并且消音器冒黑烟。必须通过改换正确的主喷嘴使发动机运转平稳。发动机的输出功率随着海拔的升高而降低，发电机组的输出功率也降低，海拔每升高1000米，功率降低10%。如果没有更换正确的主喷嘴，发动机的功率损耗将比这个标准大得多，且工作状态不稳定。标准型号的主喷嘴只使用于海拔1500米以下。

为什么冷机起动要关闭风门，热机起动要打开风门？——因为发动机处于冷机时起动关闭风门，使进入化油器的空气减少，提高了混合气的浓度，这机发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门，混合气易吸附在进气道壁上，造成雾化不好，就不容易起动了。因为发动机处于热机时起动要打开风门，使进入燃烧室的混合气的比例达到正常，就能轻易的起动了。当关闭了风门，使进入化油器的空气减少，大大的提高了混合气的浓度，就会造成不容易起动了。

当自动电压调节器（AVR）损坏需更换时，必须做哪些事项？——发电机组不发电，最常见的故障是自动电压调节器损坏，因此有人在发现发电机组不发电时，常常用新的AVR去替换旧的AVR的办法来解决。当用户这样去做了，发现新AVR使用了几分钟后失去作用，然后抱怨AVR的质量不好。其实AVR损坏，常常是因为用户超载使用发电机组，造成转子短路，导致AVR损坏，因此在更换AVR之前必须先检测一下转子的电阻是否正常（如EC2500CX的电阻是45-50欧姆）。如果转子的电阻不正常，要先更换转子后更换AVR。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689 QQ:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

5KW汽油发电机（单相）

机组型号	TH6800/TH6800E
发电机组	
额定功率（W）	5000
最大功率（W）	5500
频率（HZ）	50
电压（V）	230
发动机	
型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH188F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量（L）	25
排量（cm <sup>3</sup> ）	389
最大功率（KW）	9.5
转速（rpm）	3600
机油容量（L）	1.1
启动方式	手拉反冲启动/电启动
噪音（7米）（db）	74
机组	
尺寸（mm）	675*515*530
外包装尺寸（mm）	690*540*570
毛重/净重（Kg）	77/74
20尺装箱量（台）	132

特赫发电机组开机前检查

## 特赫

柴油发电机在开机前应做如下检查：

由于设有自动控制系统的特赫发电机组

可以不先警告而自动启动，所以在检查前应把控制屏的开关关掉。把控制开关电源/急停开关关掉。

- 1、检查燃料水平，需要时添加。
- 2、检查润滑机油油位，需要时添加。
- 3、检查电池电极有无腐蚀，有则清洗之。
- 4、检查柴油机机油及冷却液的水平，不够时要加满。
- 5、检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧，如松便收紧。
- 6、检查空气滤清器的阻塞指示器，如果堵塞了就要换一个滤清器。
- 7、检查所有软管，看看是否会有接合处松脱破损、磨损，如有则收紧或换掉。
- 8、检查控制屏和发电机上是否有大量灰尘和污物，这些灰尘和污物会造成电击或使冷却产生问题。
- 9、检查电池液水平，必要时可添加蒸馏水，如果电池是新的，从未有充过电，则加预先配好之电池液。
- 10、观察检查机组的燃料系统，冷却系统及润滑机油由封有无泄漏现象。
- 11、当往油罐注入燃料时，不要再附近抽烟或用明火，检查油料是否清洁。
- 12、排烟系统有排水阀则定期排放凝聚的水份。
- 13、确保交流发电机输出电路开关在关（off）状态（柄向下）。
- 14、在发电机周围场地要清理，把不安全物件搬开以免影响操作或发生危险，确保冷却通风网没有阻塞。
- 15、在冷却液还是热时，不要打开散热器的盖子。不要加入大量冷却液于滚热的冷却系统内，否则会造成严重破坏。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15821123657 电话：021-39973689

QQ:749828273 微信号：15821123657 联系人：刘洋

5KW纯铜原装汽油发电机出售