

燃气调压箱彩板箱安装日常使用注意事项仔细阅读

产品名称	燃气调压箱彩板箱安装日常使用注意事项仔细阅读
公司名称	衡水润丰燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县东外环路
联系电话	86-0318-8080888 13633288629

产品详情

燃气调压箱彩板箱安装\日常使用注意事项仔细阅读

燃气调压箱彩板箱安装\日常使用注意事项仔细阅读衡水润丰燃气设备有限公司通过国家质检总局审查，具有生产资质，通过了9001认证，环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司主要产品，燃气调压器、燃气调压箱、燃气调压柜、燃气调压装置、楼栋燃气调压箱、燃气过滤器等产品。销售工程师高经理 0318-8538006 18832800327（微信）QQ

2635475360 1.调压箱在储存、运输、安装、验收、使用、检修时要严格执行国家标准和遵守公司规定。

2

调压箱及其部件应储存在干燥通风、无腐蚀介质的室内。

3调压箱运输过程中应防止剧烈震动、雨淋，严禁抛掷、碰撞等。

4.安装时立管法兰应与进出口球阀法兰中心距平行一致，严禁相差太大时用撬杠强行组合，致使管道变形过大，接口密封破坏而漏气。球阀法兰应拧到有凸台露出，能压紧法兰垫圈。严禁带调压器焊接，以防电焊高温烧坏皮膜。

5安装前要按规定清扫管道，防止管内氧化物、砂土、杂物堵塞阀口。

6安装后管道试压时，必须用盲板将调压器阻隔，关闭球阀，特别是下游出口侧，否则极易损坏调压器。

7气密性试验时，进口侧宜采用最大进口压力，出口侧宜采用关闭压力的4倍来试验。如：RTZ—31/50型为进口0.4MPa，出口12KPa。测量时要在加压后稍停一段时间，达到温度、压力稳定后再开始记录。

试漏时最好用毛刷将肥皂水涂抹到连接密封处，避免腔体内积水太多，冬季冰冻出现故障。

9送气时应缓慢打开球阀，切忌突然送气，致使膜片冲坏，或是压力瞬间增高而切断。

10向用户送气前，需检验调压器出口压力符合设定值后，没有内漏、外漏，方能向用户送气。

11外力震动可能造成切断而停气。

每年检修一次，如拆卸清洗调压器、切断阀的内腔及阀口，擦洗阀杆和研磨已磨损的阀口，更换失去弹性或漏气的薄膜，更换阀垫和密封垫，更换已疲劳失效的弹簧，吹洗信号管，疏通通气孔，更换变形的传动零件，加润滑油使之动作灵活，最后组装好调压箱。

13 每年应至少清洗过滤网一次，以排除污物，使气路通畅。

14若检修时没有更换已磨损、锈蚀或失效的薄膜、零部件，或组装零件时有偏差，或超负荷量太大、进口压力过高，以及燃气质量差等因素都会使调压器发生故障。

销售工程师 高经理 0318-8538006 18832800327（微信）QQ 2635475360