

山东不锈钢葡萄除梗破碎机 葡萄果枝分离机

产品名称	山东不锈钢葡萄除梗破碎机 葡萄果枝分离机
公司名称	新乡市华银机械制造厂
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:裕華銀 型号:5t/h 材质:不锈钢
公司地址	新乡县翟坡镇工业路
联系电话	0373-5111108 13598651616

产品详情

设备安装

- 1、安装前应检查设备在运输过程中无损坏或丢失零件。
- 2、备安装场地需硬化、水平。并有良好的排水性能。
- 3、设备的进料方式、梗枝输送方式、上水和排水方式由用户自行设计。
- 4、各减速机应按说明书要求注入润滑油、传动链条上涂润滑油，各轴承注入适量润滑油。
- 5、输浆管道用户自备，应注意安装方便，且尽量减少弯道，输送距离不宜超过80米，输送高度不宜超过10米，缩短输送距离可提高输送高度。

1、设备安装完毕后检查各紧固部位是否牢固，并清理机内杂物。

2、仔细阅读产品使用说明书。

3、试机

(1) 点动除梗启动器，转筛转向从设备出梗端观看应为逆时针方向旋转，除梗轴与转筛同步同向旋转，转速不同。

(2) 点动破碎启动器，破碎辊上的一对齿轮应为相对旋转，呈向下排料的趋势。

(3) 先将输浆泵内注入清水，然后点动输浆泵启动按钮，注意泵内不可进入硬质杂物，各项技术条件应

符合螺杆使用说明书之规定。

(4) 确认各传动部分运转正常后方可开机，不投料空运转5分钟，设备不应有异常噪音，各轴承不应有温度过高等不正常现象。

4、投料试生产：

(1) 按下列顺序启动设备：

破碎装置——除梗装置——输浆泵

(2) 投料前葡萄应进行分选，严防铁器，石块及其它坚硬杂物进入机内而损坏设备。

(3) 观察排梗情况是否正常。

(4) 如发现排出机外的果梗中夹带果粒数量增加，或出梗量减少时应停机检查除梗轴上是否有缠绕物等故障。

(5) 如工艺要求葡萄不除梗直接破碎时，可拆下转筛和除梗轴即能使用。（只需拆下四个m12的螺母即可拆卸转筛及除梗轴）

(6) 每次工作结束后应用清水对全机进行清洗，转筛内、破碎装置内、输浆泵内不得留有残渣、污水等。

(7) 严禁开机时排除设备故障。

一、 主要技术参数：

产品型号：jcp——5

1、 生产能力：5t/h

2、 除梗转筛：

直 径：330mm

筛网孔径：25-30mm

破碎装置：

辊子数量：2组

电机功率：

进料除梗：1.1kw

破 碎：0.75kw

输浆泵：

电机功率：3kw

出口管外径：101mm

7、外形尺寸：(mm)长*宽*高 1816×710×1352