

4立方福田吸粪车

产品名称	4立方福田吸粪车
公司名称	济宁祥农农机有限公司
价格	13000.00/辆
规格参数	品牌:祥农 型号:JH8
公司地址	山东省济宁市嘉祥经济开发区
联系电话	0537-6787817 13668607877

产品详情

江苏徐州4立方福田吸粪车吸粪车厂家直销：15166788018，李经理，汽车吸粪车的特点：

- 1、底盘有些：通常选用东风、福田、江淮、庆龄、解放等知名公司二类专用车底盘制造；
- 2、吸粪有些：装备真空吸污泵，取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、真空压力表、视粪管、吸粪管。
- 3、依据用户请求，罐体容积通常在2到12立方米，罐体厚度4-6mm；
- 4、产品长处：具有抽吸效率高、自吸、自排及自卸等功能。抽满粪罐时刻：5分钟，吸程：6米。据有运用寿命长，真空度高，工作速度快，操作简洁，运送便利等特色。设备进口防溢流设备，避免大便、污水因吸满倒灌至真空泵体系。

汽车吸粪车的运用范围：

汽车吸粪车主要有轿车底盘，罐体，吸粪设备等构成。常用车型有春风福瑞卡，东风多利卡，140，145，后双桥，前四后八等车型。

吸粪车的构成：油水分离器，水气分离器，专用真空吸粪泵，容积压力表，管网体系，吸物导管，自流畅阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀。

吸粪车的适用范围

主要为城乡环卫部分抽吸和运送大便及其它污水。适用于抽吸大便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，适用于市政环卫、大中小型工矿企业，小区、学校，化粪池整理转运，城市管道整理疏通，工厂沼液沼渣整理等 轿车吸粪车的运用进程：

(1)将吸粪胶管尽可能深得抽入粪液，确保管端在工作进程中始终距液面300mm以下。

(2)将四通阀手柄推至与地上笔直。

(3)将变速器挂入空挡，然后起动发动机，别离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开端工作。

(4)翻开驾驭室内工具箱，拉出讯响器开关，接通其电源。

(5)操作员应注意监督吸粪胶管进口附近状况，用恰当的工具阻挡杂物，避免阻塞。

(6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应告诉驾驭员，搭档应迅速将吸粪胶管拉离地上或封闭四通阀。在正常状况下，讯响器此刻会发出声光信号，驾驭员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推脱脱档，真空泵中止动转，按入讯响器开关，堵截其电源。

(7)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即封闭。

(8)冲刷胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驭室上方。

(8)封闭防溢阀，使其手柄与路轴线笔直即可。

(9)将吸粪车驶离工作点。