

# 调速器循环油泵3g90\*3c三螺杆泵

产品名称	调速器循环油泵3g90*3c三螺杆泵
公司名称	河北远东泵业制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泊远东 型号:3g90*3c
公司地址	河北省泊头市道东街88号
联系电话	0317-8185077 13831765644

## 产品详情

调速器循环油泵3g90\*3c三螺杆泵

泵的安装注意事项：

泵安装前应检查油封是否良好，并检查在运输中是否损坏，用手转动联轴器是否有卡阻现象。

如果泵为单机需和电机对泵时，应将泵轴（主杆）的键及键槽去刺、修整、浇机油，然后将泵联轴器装上泵轴，禁止因重锤砸造成机封破裂。

安装泵的吸油和排油管道时，其管径不得小于泵的吸油和排油口口径，吸油管道不得过长，弯头不得过多，否则将影响泵的工作状态。

所有的管路、闸阀、阀等都应在安装前冲洗干净，否则安装中的残留物：如焊渣、钢粒、螺母、螺丝等异物将会损坏泵的内部零件，影响泵的运转和使用寿命，所以应在吸入管路上安装过滤器，过滤器的网孔大小可根据工作情况及介质粘度确定，一般可用40~80目，过滤面积一般不得小于吸油管横截面积的20倍。

装配后应能用手轻松的转动主杆。

吸入和排出管道必须与泵体法兰联接正确，绝对不能为使吸入和排出管道就位而用螺栓错动泵体，同时不要忘记放垫片或“O”型圈。

在泵的排油口管路上，好联接压力表，以便观察泵的运行状态。

安装前，应向密封腔内注满介质油，以防止泵刚启动时密封干研。

在安装机械密封时应注意：

a) 清理元件时只能用干净布，不可用棉纱头；

b) 不可损坏机械密封的密封表面；

c) 装机械密封时不可损坏“O”型密封圈；

d) 不要将密封面触地；

e) 应注意动环的安装方向。

材料组合：

材料组合代码	泵体	衬套
W0	HT200	HT200
W2	HT200	ZL109
W21	HT200	ZCuSn5Pb5Zn5

启动注意事项：

泵严禁干运转。初次启动前应在泵体内注满输送的液体（液体从出口进入，同时手动反向盘车），这可为泵启动时提供必要的液体密封，且保证泵能够自吸润滑。

泵体的最高处有供注油用的螺塞。

点动，检查电动机的旋转方向。

启动前打开所有进、出管道上的阀。