

河北厂家直销工地临时配电箱，工地箱

产品名称	河北厂家直销工地临时配电箱，工地箱
公司名称	泊头上水云天配电箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市北环
联系电话	0317-8318321 18731706611

产品详情

工地临时配电箱的操作

- 1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
- 2 配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责。
- 3 配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。
- 4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。
- 5 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：
 - 1) 送电操作顺序为：总配电箱 分配电箱 开关箱；
 - 2) 停电操作顺序为：开关箱 分配电箱 总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。
- 6 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。
- 7 开关箱的操作人员必须符合本规范第3.2.3条规定。
- 8 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。
- 9 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
- 10 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。

熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。

11 配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。