

进口铸钢气动衬胶隔膜阀

产品名称	进口铸钢气动衬胶隔膜阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIK
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 铸钢气动衬胶隔膜阀

Product Name:	Cast Steel Pneumatic Rubber-lined Diaphragm Valve
Material:	Cast Steel
Size:	1/2"-4"&DN15-DN100
Connection Mode:	Flange
Gasket/Seal:	EPDM
Working Principal:	Pneumatic actuator double acting/spring return
Pneumatic accessories:	Limit switch,positioner,solenoid valve, Filter relief-pressure valve, manual operating device
Pressure:	Low pressure , 0.6bar -1.6Mpa(10bar)

Flange Thickness:	2mm--3mm
Standard:	GB, BS
Processing:	CNC machined by forged
Certificate:	CE, ISO9001/2008
Application scope:	Strong acid ,strong alkali corrosion, strong corrosive medium.

铸钢气动衬胶隔膜阀产品概述

铸钢气动衬胶隔膜阀

采用隔膜与阀体间“山”形凸出面进行密封，与外界隔离（无填料函），阀体流路简单、平滑、可覆盖防腐层，特别适用于要求而腐蚀、剧毒场合。

铸钢气动衬胶隔膜阀

公称压力等级有0.6、1.0MPa，阀体口径范围由20-200mm，适用温度在150（ ）以内，泄漏量为零或级。

铸钢气动衬胶隔膜阀特点

采用多弹簧执行机构，高度及重量均可减少30%

阀体内表面有多种材料涂复层，避免介质直接接触，承受强腐蚀性介质的腐蚀

特点适用于剧毒介质或不允许污染环境介质的调节

流路简单，阻力小，额定流量系数比口径单座或套筒调节阀大

铸钢气动衬胶隔膜阀性能规范：

公称压力 PN (Mpa)	试验压力PS (Mpa)		适用介质	工作温度 ()
	-	-		
0.6	0.9	0.66	无衬里：非腐蚀性流体 衬胶：一般腐蚀性流体 衬氟：强酸碱及各种有机溶剂 (熔融碱金属元素氧除外)	100 85 150
1.0	1.5	1.1		
1.6	2.4	1.76		

铸钢气动衬胶隔膜阀外形尺寸及重量：

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)									气动装置			质量 (kg)
	L		D1	D	D0	n-d	H	B	代号 ES	耗气量 (cm ³)	气源压力 (MPa)	气源接头 (in)	
	J型	W型											
20	121	117	75	105	140	4-13.5	343	168	68	163.87	0.3	1/8	6.3
			2										
25	131	127	85	115	140	4-13.5	345	168	68	196.65	0.3-0.4	1/8	7.3
			2										
32	150	146	100	140	140	4-17.5	363	260	68	229.4	0.3-0.4	1/8	8.3

			2											
40	163	159	2	110	150	140	4-17 . 5	430	260	69	1458 . 7	0 . 3-0 . 4	1/4	14 . 3
			2											
50	194	190	2	125	165	140	4-17 . 5	575	260	70	3162 . 7	0 . 3-0 . 4	1/4	26
			2											
65	220	216	2	145	185	140	4-17 . 5	588	260	70	3243	0 . 3-0 . 4	1/4	30 . 8
			2											
80	258	254	2	160	200	165	8-17 . 5	769	425	71	6636 . 8	0 . 4-0 . 5	3/8	64 . 9
			2											
100	309	305	2	180	220	280	8-17 . 5	816	425	71	6948	0 . 4-0 . 5	3/8	70 . 3
			2											
125	362	356	2	210	250	280	8-17 . 5	820	425	71	7374 . 2	0 . 4-0 . 5	3/8	80 . 7
			3											
150	412	406	3	240	285	280	8-22	920	549	72	10652	0 . 5	3/8	131 . 2
			3											
200	527	521		295	340	280	8-22	1010	549	72	16715	0 . 5	3/8	212

铸钢气动衬胶隔膜阀维护保养和安装使用注意事项：

- 1.阀门应存放在干燥通风的室内，严禁堆迭放置。
- 2.库存阀门的通路两端必须封口，以防异物进入内腔而损伤密封部件。且应避免与油类或其它易燃物品接触。
- 3.本阀的金属加工表面应清除污垢，并涂以防锈剂。
- 4.衬胶层或橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以免产生橡胶溶胀而影响阀门使用寿命。
- 5.在存放期间或停用期间，应逆时针旋转手轮，使阀门处于微启状态，避免使隔膜因长期受压而失去弹性。
- 6.运输过程中或安装时，吊索不得系结在手轮或阀杆上。并严禁与其它金属或硬质物撞击，以防损伤零件和衬层。字串6
- 7.安装前，应仔细核对管路的运行条件及介质是否与本阀规定的适用范围相符，避免选型不当而造成不必要的损失，乃致发生意外事故。
- 8.本阀除不宜应用于真空管路外，可在管路的任意位置安装作双向流动，但应确保操作和维修的方便。
- 9.安装时，应将阀体内腔清洗干净，防止污垢卡阻或损伤密封部件，并检查各部位连接螺栓是否均匀紧固。
- 10.运行中必须经常检查与介质接触的部件，并按实际使用情况，定期更换易损部件。
- 11.当需要换隔膜时，应注意切勿将隔膜拧得过紧或过松。
- 12.本阀如应用于间断性运行管路上，则在停止使用期间，应清洗与介质接触部位，以延长使用寿命。
- 13.在手动操作纵阀门时，不得借助于辅助杠杆使阀门启闭，以免扭矩过大而损伤驱动零件或密封部位。
- 14.经检修后的阀门，在应用前，需按有关测试规定进行密封性试验，合格后方可安装。并作好维修记不以备查考。