

新品供应莱宝D60C真空泵 莱宝D60C维修包

产品名称	新品供应莱宝D60C真空泵 莱宝D60C维修包
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	5666.00/台
规格参数	莱宝真空泵:D60C D40C:D30C D65C:D25C
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

新品供应莱宝D60C真空泵

莱宝D60C维修包，英国原装进口品质，东莞龙德现货库存等您订购。莱宝真空泵维修D60C D60C真空泵维修包价格，东莞龙德真空科技提供莱宝真空泵维修技术服务，莱宝D60C真空泵维修莱宝D60C真空泵油LVO100，莱宝真空泵配件D60C，莱宝D60C真空泵油过滤器,莱宝D60C真空泵叶片，

一、结构说明 莱宝真空泵D60C系双级直联结构旋片真空泵(以下简称泵)。它有偏心地装在泵身腔内的转子，及转子槽内的两旋片。转子带动旋片旋转时，旋片借离心力紧贴泵体;腔容积周期性地扩大而吸气，排气腔容积则周期性地缩小而压缩气体，借压缩气体压力和油推开排气阀排气，从而获得真空。莱宝真空泵D60C具有体积小，重量轻，噪音低，起动方便等优点。此外，还有防止返油的措施和防止油封漏油污染场地的措施。

二、维护与保养 1.泵及其四周环境应经常保持清洁，防止杂物进入泵内。

2.泵的运转过程中，油箱内的存油量不得低于油标中心。

3.不同种类和牌号的真空泵油，不可混合使用。

4.泵在使用中，因系统损坏等特殊事故，进气口突然暴露大气时，应尽快停泵，并切断与系统连接的管道，防止喷油、污染场地。

5.泵由于存放或使用不当，水份或其它挥发性物质进入泵内而影响极限真空时，可开气镇阀净化之。当泵油受到机械杂质或化学杂质污染时，应更换泵油二换油步骤如下:先开泵运转约半小时，使油变稀，停泵!旋下放油塞，放出脏油，再敞开进气口运转1-2分钟，此间可从进气口缓缓加入少量清洁的真空泵油，冲洗泵芯。脏油放回后，将放油塞旋上，并拧紧;旋下加油塞，利用漏斗，从加油口加入清洁的真空泵油，旋上加油塞。

6.泵不用时，应用橡皮塞帽，把进、排气口塞好。以免脏物落入泵内。

7.倘若泵在工作过程中被污染，则须进行拆洗。这项工作需要慎重。

莱宝D60C真空泵维修注意拆装步骤，以免损坏机件。拆装步骤如下：

(一)莱宝D60C真空泵维修拆卸

- (1)放油
- (2)松开进气咀压板螺钉、气镇阀压板螺钉，拔出进气咀和气镇阀。
- (3)拆下油箱
- (4)拆除止回阀开口肖，拆下止回阀叶轮。
- (5)拆除支座与泵身的连接螺钉，拆下泵部装件。
- (6)松开前后盖螺钉，拆下前、后泵盖。拔出两转子，旋片及弹簧。切勿损坏零件的工作表面及定位孔二

(二)莱宝D60C真空泵装配

- (1)擦净零件，疏通油孔
- (2)把旋片及弹簧装入高级转子槽内后，把高级转子装入泵身内，装上高级泵盖、肖、螺钉、键、轴套等，用手旋转，应无滞阻和明显轻重。
- (3)低级转子装配同上。
- (4)装止回阀叶轮部件，应使止回阀平面对准进油咀孔二用于轻轻挡住叶轮并旋转转子，油孔应时开时闭，调整阀头平面最大开启高度为0.8-1.1mm。
- (5)装上泵部的排气阀、挡油板等零件。
- (6)把泵部件、键、轴套、电机装在支座上。
- (7)装油箱。
- (8)插入进气咀、气镇阀、装上压板，螺钉紧固。

莱宝D60C真空泵维修注意：

- (1)装配时，各摩擦面应涂上清洁的真空泵油。
- (2)记住零件的原装配位置，可减少跑合时间。
- (3)紧固体应无松动，紧固时应均匀施力。
- (4)对磨损零件应检查，并酌情修理或调换。
- (5)总装结束后，可以从泵进气口加入少量泵油，然后用手转动，转动时，手的感觉应是阻力均匀，无明显阻滞现象。

(6)观察运转情况和泵口测量极限真空，不合要求时，应加以调整。

(7)在检修泵的同时，亦应对系统管道，阀门和电机等加以清理检修。

六、莱宝D60C真空泵故障及其消除

1.极限真空不高及其消除。(i)油箱里存油少，油位太低，不能对排气阀起油封作用，有较大排气声二可加入清洁的真空泵油至油标中心。

(2)泵油为可凝性蒸汽所污染，真空度下降。可开镇净化或更换新油。

(3)泵口外接管道、容器、测试仪表管道、接头等漏气。大漏时，有大排气声，排气口有气排出，应找出漏气部件，进行消除。

(4)进气咀或气镇阀橡胶密封圈装配不当、损坏或老化，应调整或换。

(5)进气咀有空堵塞，真空度下降。可先放油，拆下油箱，松开油咀压板，拔出进油咀，疏通油孔。

(6)真空系统严重污染，包括容器、管道等，应预清洗。

(7)旋片弹簧折断。预调换弹簧。

(8)旋片、泵身或铜衬磨损，间隙过大。应进行检查、修整或调换。

(9)泵温过高，这不但使油v度下降，饱和蒸汽压升高，还可能造成泵油裂解。应改普通气冷却。如所抽气温度太高，应预先冷却后再进入泵内。

2.莱宝D60C真空泵喷油

(1)泵内存油量过多，油位过高。可放出多余油量。

(2)减雾器中有泵油或杂物。应检查或清理。

(3)挡油板位置是否正确牢固二

3.莱宝D60C真空泵漏油

(1)查看放油螺塞、油箱垫片是否损坏或装配不当，是否压平;螺钉是否拧紧。

(2)油标是否拧紧，有机玻璃有无过热变形。如有上述情况，应预调整或更换。

(3)泵身部件与支座的连接垫片未垫好;螺钉未拧紧，应检查调整。

(4)油封装置不当或磨损，可进行调换。

4.莱宝D60C真空泵噪音

(1)旋片弹簧折断。可调换弹簧。

(2)有毛刺、脏物或变形，运转发往障碍。应检查修磨清洗。

(3)轴承磨损，零件磨损，应修整或更换。

(4)电机出毛病，应进行检查。

5.莱宝D60C真空泵维修返油

(1)止回阀为关好，停泵后，油位很快下降。可再开再停，观察变化或拆开检查。

(2)两泵盖内油封装配不当或磨损，可进行调换。

(3)泵盖或泵身平面不平整，可进行修整。

(4)排气阀片损坏，应进行调换。

更多详情咨询：0769-81108235 138-023-99381 13763270087韦工