

# 无塔供水器 无塔供水器 各种型号

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无塔供水器 无塔供水器 各种型号            |
| 公司名称 | 信阳市平桥区宏源给水设备制造厂             |
| 价格   | 3.00/台                      |
| 规格参数 | 设备名称:无塔供水器<br>型号:各种型号       |
| 公司地址 | 中国 河南 信阳市 信阳市茶叶城            |
| 联系电话 | 86 0376 3809309 13603761787 |

## 产品详情

|        |             |      |         |
|--------|-------------|------|---------|
| 设备名称   | 无塔供水器       | 型号   | 各种型号    |
| 额定容量   | 100—500 (L) | 规格   | 各种规格    |
| 额定输出功率 | 1.5 (kw)    | 电压   | 220 (V) |
| 冷却方式   | 自然          | 运行方式 | 自动      |
| 保护功能   | 有           | 显示   | 压力表     |

压力罐工作原理：该产品是通过压力传感器检测罐体压力，压力信号经过自动控制电路控制接触器工作，从而使水泵根据罐体压力变化，自动启动或停止，实现自动供水的功能。

其工作流程：水泵启动，将水通过止回伐注入罐体，从而使灌内压力增大，当压力达到设定压力的上限时，自动控制器自动关闭水泵，使水泵停止运行。由于罐体内部压力高于其所连接是管道内部的压力，所以能够自动降压供水，随着罐体内部水量的减少，罐体内部的压力也逐步降低，当压力降到设定压力的下限时，自动控制器将启动水泵运行，重新向罐体内部加压。如此循环，供水不止。使用注意事项：1、该供水设备的使用压力不得超过最高工作压力；2、当气温低于零摄氏度时，应做好防冻工作，以避免冻坏管道；3、调节压力表或排除电器故障时，必须断开电源；4、水泵必须接地良好，并需加装漏电保护开关，避免出现触电事故；5、根据水质情况应不定期打开排污阀进行排污，排污时应将电源断开，把水全部放完后，方可闭合电源；6、当水泵启动次数明显增多时，应及时检查罐体、管阀是否漏气，止回阀是否失灵；如有问题应暂时关闭启动系统，将水从排污阀中排出，排完后将所有进水阀关闭，然后再启动。安装注意事项：1、安装前仔细阅读本说明书，水泵说明书及自动控制器说明书，必须有专业人士安装；2、调整压力表下限指针在实际用水高度x米的1.2倍处即 $x/100 \times 1.2$  (mpa)，上限压力指针不得超过最高工作压力；3、安装前，应确保所以与电源相连接的线缆无漏电现象，油漆应该注意线缆与电源各个接触点的安全。