

优质塑钢无塔供水器 塑钢无塔供水器

产品名称	优质塑钢无塔供水器 塑钢无塔供水器
公司名称	信阳市平桥区宏源给水设备制造厂
价格	.00/个
规格参数	设备名称:塑钢无塔供水器 型号:0.4 额定容量:400 (L)
公司地址	中国 河南 信阳市 信阳市茶叶城
联系电话	86 0376 3809309 13603761787

产品详情

设备名称	塑钢无塔供水器	型号	0.4
额定容量	400 (L)	规格	500*1700
额定输出功率	1.5 (kw)	电压	220 (V)
冷却方式	自然	运行方式	自动
保护功能	自行	显示	压力表

健

压力罐工作原理：

该产品是通过压力传感器检测罐体压力，压力信号经过自动控制电路控制接触器工作，从而使水泵根据罐体压力变化，自动启动或停止，实现自动供水的功能。

其工作流程：

水泵启动，将水通过止回伐注入罐体，从而使灌内压力增大，当压力达到设定压力的上限时，自动控制器自动关闭水泵，使水泵停止运行。由于罐体内部压力高于其所连接是管道内部的压力，所以能够自动降压供水，随着罐体内部水量的减少，罐体内部的压力也逐步降低，当压力降到设定压力的下限时，自动控制器将启动水泵运行，重新向罐体内部加压。如此循环，供水不止。

使用注意事项：

- 1、该供水设备的使用压力不得超过最高工作压力；
- 2、当气温低于零摄氏度时，应做好防冻工作，以避免冻坏管道；
- 3、调节压力表或排除电器故障时，必须断开电源；

- 4、水泵必须接地良好，并需加装漏电保护开关，避免出现触电事故；
- 5、根据水质情况应不定期打开排污阀进行排污，排污时应将电源断开，把水全部放完后，方可闭合电源；
- 6、当水泵启动次数明显增多时，应及时检查罐体、管阀是否漏气，止回阀是否失灵；如有问题应暂时关闭启动系统，将水从排污阀中排出，排完后将所有进水阀关闭，然后再启动。

安装注意事项：

- 1、安装前详细阅读本说明书，水泵说明书及自动控制器说明书，必须有专业人士安装；
- 2、调整压力表下限指针在实际用水高度x米的1.2倍处即 $x/100 \times 1.2$ (mpa)，上限压力指针不得超过最高工作压力；
- 3、安装前，应确保所以与电源相连接的线缆无漏电现象，油漆应该注意线缆与电源各个接触点的安全。

民烤瓷无塔供水器采用自动埋弧焊接工艺，表层特殊工艺防腐，具备与搪瓷防腐效果同样的优点，同时又避免了搪瓷穿孔的缺点，而且有不同颜色，新颖亮泽。