

伟秀电力YEP12在线监测真空断路器断路器

产品名称	伟秀电力YEP12在线监测真空断路器断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

一、ZW8-12户外柱上真空断路器安装、维护

- 1.操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识，对运行中问题应予以记录，必要时通知制造厂家。
- 2.产品在安装前要进行外观检查。观察一下产品的绝缘套管是否有损伤，分合指示、储能指示是否有漏装现象，箱体是否有变形等。
- 3.产品在投入运行前，就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。
- 4.断路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好，按要求进行耐压试验后，即可安装。
- 5.断路器可以单杆架设，也可以双杆架设。断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。
- 6.产品定期进行小检，主要检查断路器的动作是否正常。
- 7.断路器底部的干燥剂为细孔硅胶，在其颜色变成浅黄时需更换。也可根据当地的气候条件定期更换。

二、ZW8-12户外柱上真空断路器运输、验收及贮存

- 1.运输运输时必须整台装入封闭的包装箱内加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，需采取防震措施。超吊断路器本体时，勾在箱体上的四个吊环，不得直接搬运环氧绝缘筒。超吊断路器带隔离开关时，重心偏于隔离开关侧，起吊时应缓慢进行。

2.贮存本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。

ZW8真空断路器运行注意事项

- 1、SF6断路器压力低于闭锁值时，应立即将该开关控制电源断开，并将机构卡死，禁止该开关带电分、合闸。
- 2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量，新装和大修后，每三个月一次，待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏，年漏气率应符合规程规定。
- 3、SF6气体额定气压、气压降低报警值和跳闸闭锁值根据不同厂家的规定具体执行。压力低于报警值时，应立即汇报调度及主管部门。
- 4、新装和投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放，必须使用气体回收装置回收。SF6气体需补气时，应使用检验合格的SF6气体。
- 5、真空断路器应配有防止操作过电压的装置，一般采用氧化锌避雷器。
- 6、运行中的真空灭弧室出现异常声音时，应立即断开控制电源，禁止操作。
- 7、运行中的油断路器应定期对绝缘油进行试验，试验结果记入有关记录内；油位降低至下限以下时，应及时补充绝缘油。
- 8、油断路器跳闸后油色变黑、喷油或有拒动现象，严重渗漏油等状况时，应及时进行检修。