

伟秀电力_ZN28户内高压真空断路器_断路器

产品名称	伟秀电力_ZN28户内高压真空断路器_断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

ZW8真空断路器运行操作规程

- 1、停运的ZW8真空断路器在投入运行前，应对该断路器本体及保护装置进行全面、细致的检查，必要时进行保护装置的传动试验，保证分、合良好，信号正确，方可投入运行。
- 2、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等指示及红绿灯的变化是否正常。
- 3、在带电情况下，严禁使用千斤顶或压板缓慢合闸。
- 4、电动分、合闸后，若发现分、合闸未成功，应立即取下控制保险或跳开控制电源开关，以防烧坏分、合闸线圈。
- 5、ZW8真空断路器动作后，应查看有关的信号及测量仪表的指示，并到现场检查断路器实际分、合闸位置。
- 6、需要紧急手动操作高压断路器时，必须经调度同意后方可操作。

一、ZW8真空断路器的运行

- 1、整体式结构重合器采用高压合闸线圈；分布式结构重合器采用低压合闸线圈。
- 2、运行中，应检查重合器有无渗漏油现象；瓷瓶、套管有无破损、裂缝及其它损伤，当发现有损坏情况时，应及时汇报有关部门进行更换。
- 3、重合器动作后，应检查动作次数计数器，将读数记入开关动作统计表中。

四、负荷隔离开关的运行

- 1、 户外高压负荷隔离开关与35kV熔断器配合使用。
- 2、 负荷隔离开关可以在正常情况下作为开关来操作，开断额定负荷电流。
- 3、 真空负荷隔离开关可以开断瓦斯、温升故障等一般过负荷电流，但不能用来开断短路电流。

二、10kV中置式小车开关的运行

- 1、 带负荷情况下不允许推拉手车。推拉开关小车时，应检查开关确在断开位置。
- 2、 合接地刀闸时，必须确认无电压后，方可合上接地刀闸。
- 3、 “五防”机械连锁功能应正常。
- 4、 运行中，应经常检查带电显示器指示灯是否完好，若有损坏，应及时更换。