

高端定制新一代重庆高温烤箱

产品名称	高端定制新一代重庆高温烤箱
公司名称	重庆千滨科技有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	品牌:千滨 型号:des89
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥正街116号6幢11-5号
联系电话	023-88363329 18203017116

产品详情

重庆高温烤箱使用说明书 工业烤箱操作方法

(1)请正确接上三相电源，零线及地线。
(2) 打开电源开关，电源指示灯亮同时电压表有指示为380V电压。 (3)打开运风开关，此时运风马达开始运转，烤箱内胆有强风吹出（请注意运风马达的运转方向，左：右：底边为强风吹出，即为正常） (4)再打开加热开关，仪表有显示：5秒钟自检。自检完毕后，进入加热状态，通过 (5) 三个键和SET键确认。调整所需要的温度，进行加热（严禁不开运风加热）。 (6)设置好计时器的时间，面板上1、2、3、4键分别对应显示值的个、十、百、千位，任意修改所需的时间后，打开计时开关。 (7)超温设定的说明：一般情况下，超温设定的温度值应高于温控器所设定温度3~5之间，当超温后，超温指示灯亮并断掉所有加热系统，运风则正常运转

(8)烘烤时间到后，关掉计时开关，加热开关，运风开关，打开门取出产品即可。
温度控制器设定： (1)温度设定：仪表PV显示炉内实际温度，SV显示设定温度先按 移动键，SV显示值闪动，移动到您所需要的个位、十位、百位，然后按 加键增加温度，或按减键降低温度，最后按SET键确定你所设定的温度，SV显示值停止闪动即可。 (2)功率的设定：首先按SET键1秒PV显示OUTL的参数，SV显示出此机所输出的功率数，调整此参数可修改整台机的输出功率（修改功率的大小同修改温度的大小）。 烤箱异常现象排除：

1. 打开电源开关操作面板无显示？ (1) 请检查三相电源及零线是否脱落。
(2) 内部开关是否跳开。 (3) 保险管是否熔断，请更换新的保险管。
(4) R、S、T相序是否一致，是否缺相，请调换三相电源。 2 不加热/加热慢：
(1) 请检查输出功率是否设为零或设为较低。 (2) 请检查三相电源及零线。
(3) 是否打开运风开关，风机方向是否正确。 3 不运风：

(1) 请检查三相电源，运风接触器是否吸合，热继电器是否连接 注意事项： 一 温控仪表上A/M键所对应的指示灯MAN严禁按亮，是自动切换到手动的按键，MAN指示灯按亮后温度将直线上升，不受所设定的温度限制，此烤箱属常温烤箱:严禁烘烤,易燃易爆物品

二 此烤箱安全正确接地线. 三 发现烤箱内无风吹出,应改变电源相序 四 如需计时烘烤时间，首先应调整好所需烘烤时间，再打开计时开关，不应打开计时开关后再作时间调整，这样会导致计时错误。拿出产品时避免高温！！！！

五 严禁任意修改温控器和计时器的内部参数，温控器的输出OUTL参数不能为0。