

V型混合机生产厂家

产品名称	V型混合机生产厂家
公司名称	德州千弘微波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区105国道西侧6号
联系电话	86-0534-2788365 18613605471

产品详情

更多内容详情：[V型混合机生产厂家 http://www.czgz.com/Products-1494359.html](http://www.czgz.com/Products-1494359.html)

http://www.zyzhan.com/st5155/product_1494359.html

江苏常州V型混合机生产厂家技术参数:

型号	VHJ-0.1	VHJ-0.3	VHJ-0.5	VHJ-1.0	VHJ-1.5	VHJ-2.0	VHJ-2.5	VHJ-3.0	VHJ-4.0	VHJ-5.0	VHJ-6.0
生产能力 (kg/time)	90	150	250	500	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000
配用真空泵型	W2	W2	W2或SK-1.5	W3或SK-3	W3或SK-3	W3或SK-3	W3或SK-6	W4或SK-6	W4或SK-9	W4或SK-9	W4或SK-12

号											
进料时间 (min)	3-5	3-5	4-6	6-9	6-10	8-13	8-15	8-12	10-15	15-20	18-25
混合时间 (min)	4-8	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	8-12	8-12	8-12	8-12
全容积 (m3)	0.18	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
搅拌速度 (r/min)	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10
电机功率 (kw)	1.1	1.1	2.2	4	4	5	7.5	7.5	11	15	18.5
回转高度 (mm)	1580	1760	2400	2840	3010	3240	3680	3700	4350	4800	5300
重量 (kg)	280	320	550	950	1020	1600	2040	2300	2800	3250	3850

江苏常州V型混合机生产厂家注意事项

- 1、使用前应进行一次空运转试车，在试车前应先检查卧式V型混合机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试车。
- 2、安装：将机械放置平稳，装好机脚，垫平，使机械能运转自如。
- 3、使用前先将须加油处加好油，然后进行空载运转，检查各紧固件是否松动，电气是否正常，机械是否运转正常，如有异常，进行整修和调试。
- 4、将加料口转至上面，打开加料盖进行加料，加料量不可超过规定容积，然后关紧加料盖，开动机器进行运转，途中如发现异常，必须停机检查。
- 5、下班后或更换品种必须将料斗内、外冲洗干净。