

# 合力G系列混合动力叉车合肥宝发动动力合力G系列掺烧

产品名称	合力G系列混合动力叉车合肥宝发动动力合力G系列掺烧
公司名称	合肥宝发动动力技术有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:合肥宝发 型号:EB1389
公司地址	安徽省合肥市经开区始信路136号
联系电话	0551-63892300 13856040507

## 产品详情

合肥宝发动动力,【合力G系列混合动力叉车】,合力G系列由合肥宝发动动力提供。我们是合肥宝发动动力技术有限公司(www.baufar.cn)位于：安徽 合肥

专业从事：非道路用燃气发动机、汽油发动机的研发、生产、销售；叉车及柴油

，请参照附录中“IMPCO J型减压阀/调压器修理包安装手册”的图示说明，逐步拆卸、分解，更换零件并重新组装。

A)，拆开後，首先检查内部是否有过度的焦油积存现象。

告之使用单位，改用纯度高，杂质及焦油成分较少的液化气；

否则建议其缩短维修周期，以及时清理内部，保证正常运转；

进一步检查焦油是否进入下游的出气软管或混合器内，一并进行清理。

B)，以温肥皂水清理（不要用任何溶剂），洗干净后，仔细检查内部有无损伤或异常现象。

膜片以强光照射，检查是否有小孔或裂纹，是否仍具弹性，有无老化或变硬？

中间垫片是否仍完整？

『一次室阀门』有无杂质积存、变形或其底座密封不良？

『二次室阀门』亦然；

『二次室阀门』杠杆有无变形？（参考附录中『减压阀/调压器』压力测试方法及步骤中有关调整杠杆高度的方法。）

呼吸孔是否堵塞，铜罩是否遗失？

4.3 管道安全阀的作用在于保护管路在系统受到热源影响和切断阀关闭时突然的受压增压，而可以临时性降压，以确保系统的安全性，避免管路爆裂（在 - 42 液化石油气就会挥发汽化，膨胀270倍可燃气体）。钢瓶一般自己也配有安全阀的，带安全释放功能。配备安全阀优势在于如果安全阀打开时，即使管道安全阀是关闭状态，燃料也会回流至钢瓶而不会释放入大气中，显而易见会提高安全性。

4.4 过滤及真空切断阀通常是关闭状态，只有在发动机启动至工作状态产生的电或真空信号时，才会打开，这是很重要的安全要求（符合国际标准ISO/DIS 3691-1.2的5.5.4.3.a要求，是区别于其它公司LPG系统的第一道安全锁），因为如果发动机停止或关闭，燃料也会自动停止流动（电磁阀即便打开的情况下，发动机汽缸也不会流入LPG气体）。当切断阀接收到发动机发出的真空或电动信号时就会打开，让丙烷气在钢瓶压力作用下流至减压阀（又称调压阀。某些切断阀如：IMPCO的VFF-30切断阀就带有10微米的过滤膜片）。