

# 深海DSE8610发电机组并机模块

产品名称	深海DSE8610发电机组并机模块
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:深海 型号:DSE8610 规格:deep sea 8610
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

## 产品详情

产品说明：

DSE8610模块是一个发电机组自启动控制模块，这个模块用来自动启动及自动停止发电机组，监测一个市电供给和自动启动备用发电机组也指示操作状态和故障条件，通过LCD的信息与前面板上的一个闪烁的LED指示灯指示发电机组的运行及的故障状况。

选定操作程序，定时器及报警，可以被使用者改变，可通过810 接口及PC并使用5xxx软件改变系统设定，此接口也可作为实时定时器诊断设备。

同步及负载分配

DSE8610控制模块拥有自动同步和自动负载分配功能，包括自动同步控制，电压、频率匹配，内置同步表指示，同时可以并到市电而无需断开负载。

[东莞市烽拓电子有限公司是一家集生产、研发与销售为一体的公司，专业从事柴油发电机组、发电机零配件的研发与生产。主营产品如下：](#)

AVR自动电压调节器：

【斯坦福AVR】SX440、AS440、SX460、SA465-2，MX321、MX321-2，MX341、MX341-2，MX450、AS48

0

【利莱森玛AVR】R220、R230、R250、R438、R448、R449、R450

【马拉松AVR】SE350、DVR2000E、BE350 , BE2000E、AMP2000E , B-527065

【通用无刷AVR】GAVR-8A、GAVR-10B , GAVR-12A、GAVR-15A、GAVR-15B、GAVR-20A , AVR-2

【有刷AVR】GB-110 , GB-120 , GB-130B , GB-140 , GB-180 , SAVRL-50A , SAVRL-75A

【西门子AVR】6GA2 490-0A , 6GA2 491-1A , 6GA2 492-1A , 2058B

【美奥迪AVR】UVR6 , SR7 , SR7-1 , SR7-2

【马拉利AVR】M40FA640A,M16FA655A

【巴斯勒AVR】AVC63-4,AVC63-4A,AVC63-7,AVC63-7F , AC63-12-B1 , DECS-100-A15 , DECS-100-B15

【固也泰AVR】EA350 , EA440 , EA460 , EA321 , EA341 , EA448 , EA440-T , EA04C , EA05A , EA15A , EA125-8T , EA-KOH

【卡特AVR】VR6

### 发电机调速器

【GAC调速器】 : ESD5111、ESD5111A、ESD5120、ESD5220、ESD5221、ESD5330、ESD5500E , ESD5520E、ESD5522E、ESD5525E、ESD5550E、ESD5570E

【康明斯调速器】 : S6700E , S6700H , 4913988 , 3044195、3044196、3062322、3098693、3032733、3037359、4914090,4914091

【浮创电调】C2002

### 发电机组控制器

【深海控制器】 : DSE103、DSE157、DSE501K、DSE520K、DSE701、DSE702、DSE703、DSE704、DSE705、DSE710、DSE720、DSE5110、DSE5120、DSE5210、DSE5220、DSE5310、DSE5320、DSE5510、DSE5520、DSE5560、DSE6110、DSE6120、DSE7210、DSE7220、DSE7310、DSE7320、DSE4620、DSE6020、DSE7510、DSE8610

【科迈控制器】 : IG-AVRi、Trans、IG-COM、IG-IOM、IG-CU-C、IG-PCLSM、IL-NT AMF25、AMF20、IL-NT MRS10、MRS10C、MRS3、IC-NT-MINT、IL-NT MRS16、IG-NT

【贝尼尼控制器】 : BE20A、BE20B、BE24、BE24A、BE46、BE72等;

【凯讯控制器】 : GU320A、GU320B、GU620A、GU304A、GU621A、GU641B、GU641BC

【宏晋控制器】GTR-17、GTR-168

【众智控制器】HGM6110U , HGM6110UC , HGM6120U , HGM6120UC , HGM7210 , HGM7210CAN , HGM9510

### 发电机执行器

【电动执行器】ADB120 , ADB225 , ADC100 , ADC120 , ADC225 , ACD175A , ACB275H , ACE275H

【电子执行器】3408324 , 3408326 , 3408328 , 3408329

### 蓄电池浮充

【浮充充电机】BC3A , BC6A , BC7031A , BC7033A , BC7101A , BC7201A

【浮充充电器】DSE9130 , DSE9255 , DSE9260 , DSE9470

### 发电机并机板

【同步器】SYC6714

【负载分配器】LSM201N , LSM672N

【介面卡】EAM100、EAM101、EAM108 , EAM110 , EAM111 , EAM113 , EAM120 , EAM122

### 发电机仪器仪表

【传感器】MSP675 , MSP676 , MSP677 , MSP678 , MSP679 , MSP6723 , MSP6723C , MSP6724 , MSP6728 , MSP6729 , 3015237 , 3015238 , 3034572 ,

【仪表】SQ0214 , 3015232 , 3015233 , 3015234 , 3015235 , 3015236 , 3035766 , 3031734 , 3049555

### 发电机控制板

EIM630-465 , EIM630-466 , PCB650-091 , PCB650-092、PCB650-044、PCB650-045二灯板 , 五灯板 , 七灯板 , 十二灯板 ,

电磁阀 : 3018453 , 3017993 , 3098657

整流装置 : RSK1001 , RSK2001 , RSK5001 , RSK6001 , 330-25777 , LSA432