

发那科电源模块维修

产品名称	发那科电源模块维修
公司名称	上海斯裕自动化设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:FANUC 型号:发那科电源模块维修
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄54号
联系电话	0 2 1 - 3 6 3 5 1 1 1 7 17717411234

产品详情

发那科(FANUC)维修简介、发那科电源模块维修

我们本着"精益求精"的宗旨，努力提高电路板维修技术，扩展电路板测试手段，丰富维修经验，更新测试设备。公司的[维修工程师](#)

在上岗前，全部经过严格技术培训，通过理论和实践考试才能上岗。我公司主要从事电路板，控制板的维修以及名牌产品的售后服务，服务对象主要为国内外（尤其是国外）的知名企业。服务范围从大型跨国企业到科研机构，无所不具。服务对象从军事军工到航空航天，从食品行业到机械行业，从印刷行业到医疗行业，从电梯行业到纺织行业等领域，无所不有。由于周期短，修复高，质量可靠，且善于在无原理图条件下维修进口设备上的电路板，成立至今先后与大批企业建立了长期合作关系。

发那科电源模块维修

(全国统一售后 021-36351117 15000489650 庞先生)

发那科(FANUC)维修范围

- 1、 [发那科\(FANUC\)](#)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等；2、发那科(FANUC) Oi/Oi Mate C (B) 系列；3、发那科(FANUC) 16i/18i/21i-MODEL B系列；4、发那科(FANUC)NC控制器维修、A20B-0007-0090维修、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板([主板](#)、[CPU板](#)、[底板](#)、[插板](#)、[电源板](#)、[MAIN板](#)、[I/O板](#)、[AXIS板](#)、[SPIF板](#)、[CRT板](#)、[PMC板](#)、[FSRM板](#)、[SRAM板](#)、[DRAM板](#)、[PSU电源板](#))等；

发那科(FANUC)维修型号、发那科电源模块维修

A02B系列	A20B-0007-0090维修	A02B-0228-B501维修	A02B-0228-B501维修	A02B-0228-B501维修
	A02B-0279-B503维修	A02B-0280-B502维修	A02B-0280-B502维修	A02B-0280-B502维修
	A02B-0299-B802维修	A02B-0299-B802维修	A02B-0299-B802维修	A02B-0299-B802维修
A860系列	A20B-0007-0090维修	A860-0320-T111维修	A860-0333-T501维修	A860-0333-T701维修
	A860-0356-T001维修	A860-0360-T201维修	A860-0360-V501维修	A860-0365-T001维修
	A860-0370-V502维修	A860-0333-T501-1维修	A860-0333-T701-1维修	
A06B系列	A20B-0007-0090维修	A06B-6078-H211维修	A06B-6078-H306维修	A06B-6079-H106维修
	A06B-6079-H206维修	A06B-6079-H208维修	A06B-6079-H209维修	A06B-6080-H305维修
	A06B-6080-H305维修	A06B-6080-H307维修	A06B-6080-H309维修	A06B-6081-H106维修
	A06B-6087-H126维修	A06B-6089-H203维修	A06B-6093-H101维修	A06B-6093-H101维修
	A06B-6093-H111维修	A06B-6093-H151维修	A06B-6102-H211维修	A06B-6102-H211维修
	A06B-6102-H520维修	A06B-6110-H026维修	A06B-6110-H030维修	A20B-0007-0090维修
A16B系列	A20B-0007-0090维修	A16B-1211-0170维修	A16B-1211-0910维修	A16B-1212-0220维修

	A16B-1212-0360维修	A16B-1212-0531维修	A16B-1212-0901维修	A16B-2002-043
	A16B-2200-0130维修	A16B-2200-0200维修	A16B-2200-0900维修	A16B-2200-09
	A16B-2200-0931维修	A16B-2200-0941维修	A16B-2200-0950维修	A16B-2200-095
	A16B-2201-0470维修	A16B-2201-0472维修	A16B-2202-0124维修	A16B-2202-068
	A16B-2202-0750维修	A16B-2202-0751维修	A16B-2202-0760维修	A16B-2202-077
	A16B-2203-0073维修	A16B-2203-0110维修	A16B-3200-0040维修	A16B-3200-026
	A16B-3200-0362维修	A16B-3200-0491维修	A16B-3200-0500维修	A16B-1200-015
	A16B-1212-0531-1维修	A16B-2200-022-1维修	A16B-2200-0900-1维修	A16B-2200-090
	A16B-2200-0900-3维修	A16B-2200-0917-1维修		
A20B系列	A20B-0007-0090维修	A20B-0008-0470维修	A20B-0118-B010维修	A20B-1000-077
	A20B-1004-0960维修	A20B-2000-0170维修	A20B-2000-0480维修	A20B-2001-093
	A20B-2002-0641维修	A20B-2002-0650维修	A20B-2002-0651维修	A20B-2002-075
	A20B-2100-0160维修	A20B-2101-0022维修	A20B-2900-0101维修	A20B-2900-010
	A20B-2900-0110维修	A20B-2900-0151维修	A20B-2900-0154维修	A20B-2900-016
	A20B-2900-0290维修	A20B-2900-0292维修	A20B-2900-0294维修	A20B-2900-031
	A20B-2900-0340维修	A20B-2900-0370维修	A20B-2900-0380维修	A20B-2900-039

A20B-2900-0530维修	A20B-2900-0541维修	A20B-2900-0560维修	A20B-2901-012
A20B-2901-0480维修	A20B-2901-0661维修	A20B-2902-0070维修	A20B-2902-02
A20B-2902-0237维修	A20B-2902-0371维修	A20B-2902-0531维修	A20B-3300-003
A20B-3300-0071维修	A20B-3300-0233维修	A20B-3300-0341维修	A20B-3300-039
A20B-3900-0080维修	A20B-3900-0163维修	A20B-8200-0361维修	A20B-8200-039

发那科电源模块维修