

专业鸡用自动清粪机

产品名称	专业鸡用自动清粪机
公司名称	哈尔滨市香坊区永兴机械设备经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	香坊区公滨路126号0栋4号
联系电话	0451-87982977 13945018289

产品详情

哈尔滨专业鸡用自动清粪机

永兴自动清粪机采用摆线针主机,4#速比43:1,电动机和减速机直接连接减少动力损耗,驱动轮和被驱动轮中间链条链接相当于前后驱(前后驱最大的好处是不打滑输出扭矩大),刮粪板的宽度可定制(0.5M-4M均可)常用长度有1.5米1.75米1.95米(蛋鸡)2.2米2.5米3米3.4米4米(肉鸡)粪道长度150米以内均可。刮粪机有效地解决了鸡场劳动力的清粪强度。

自动清粪机安装及注意事项

安装

地沟：

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅,深的那边应是出粪和固定主机的地方,深的那头一般设计成30-35厘米,浅的那头一般设计成16-18厘米即可,这样便于清舍时候拿水往一头流,另外便于主机隐藏于地下

主机

主机安装应挖成1米见方,深70厘米的坑,然后使混凝土浇注,浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米,

最好打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可.或使用大号膨胀螺丝也可。

转角轮

安装转角轮千万要注意,参考安装图，绳子绕的轮槽边是中心，不是转向轮的轴是中心，如果中心找错了，刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土浇注，浇注至转向轮轴露出来4厘米即可。转向轮高度，从沟底往上量20厘米 水泥墩60*60

绕绳

绕绳的时候，应先把绳子一头在主机两个绕绳轮绕满，然后再把转向轮绕上。最后在一个刮粪板上扣死即可。

紧绳

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

哈尔滨永兴机械专业销售饲料搅拌机,饲料粉碎搅拌机,卧式饲料搅拌机,饲料颗粒机,母猪产床,自动清粪机,畜牧养殖设备,干粉砂浆设备,饲料加工设备,哈尔滨永兴机械竭诚为您服务!

联系方式:0451-87982977 13945018289

公司地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路126号零栋4号

网址:www.hrbyxsb.com