

# 液压打包机

产品名称	液压打包机
公司名称	深圳市达安泰机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:达安泰 型号:YB-30
公司地址	深圳市光明新区公明街道马山头新村永春街二巷9号4楼
联系电话	0769-82226193 13510810649

## 产品详情

液压打包机是一种环保液压包装设备。深圳市达安泰液压打包机厂生产的液压打包机主要适用于钢厂、铝厂、铜厂、回收加工行业及有色、黑色金属冶炼行业。液压打包机可将各种金属边角料（钢刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢以及报废汽车废料等）挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料，即可降低运输和冶炼成本，又可提高投炉速度。

### 液压打包机结构组成

由主机框架系统、液压系统、辅助元件构成。主机框架系统：优质加厚钢板加气保焊铸造坚固的框架先进的力学设计使得设备经久耐用。液压系统：液压泵、电磁阀和液压缸油封等关键部件使用进口配件，使得打包压力大、速度快、经久耐用、噪音小。电控系统（选购件）：原装国产电器控制，行程开关，按钮，保证质量。

### 液压打包机特点

所有机型均采用液压驱动，可选择手动或plc自动控制操作；  
出料形式有翻包、推包（侧推和前推）或人工取包（打包）等不同方式；  
安装无需底脚螺丝，在无电源的地方，可采用柴油机作动力；  
挤压力从63吨至400吨有十个等级，供用户选择，生产效率从4吨/班至40吨/班。  
压缩室尺寸和包块尺寸可根据客户要求定制。

### 液压打包机使用步骤

机器分支电源并与其他机器同时运转，不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热，有引起火灾的危险。特别须注意请无比准备好仅供本机使用的专门电压和容量。  
机器地线端子必须和地线连接。未和地线连接或未充分连接时，有触电的危险。 使用延长软线电线断

面面积应根据装机容量选择，使用超出此范围的软线，不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热，会引起发生火灾的危险。

安装或打包超作时，请务必使用手套、保护眼镜、口罩。如不使用，可能会受伤或危害健康。本机器是在被打包物体上使用打包带的打包机。其他目的请勿使用。被打包物是指需要打包的物品。请勿将手或身体接近主体机。请勿卸下面板、外套、门等零件在使用机器时。卸下零件时，不仅会使机器发生故障，且易导致人参与事故发生。请勿改造机器。请勿将电源软线放置叉车等通道处，或避免直接压到电源软线等场所。一旦外皮破损、断线等会有危险。请勿使用湿手插拨电源插头，有触电危险。

打包带水或潮湿的物品，有触电危险。

11、不使用时，必须拔掉插座上的插头。绝缘退化，导致触电或因漏电引发火灾

### 液压打包机注意事项

正确使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提高生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但第一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

型号	yb-5	
压力t	5t	
油缸（孔径*轴径）	d80*d50	
功率hp/kw	3/2.2	
内箱体积l*w*h（cm）	40*30*80	
打包机尺寸l*w*h（cm）	40*30*15-40	
压板行程cm	55	
机械总重kg	约500kg	
投料口尺寸l*h（cm）	40*30	

)		
外型尺寸l*w*h ( cm )	85*70*175	