

# 二氧化碳加热减压器 鑫旭焊割

产品名称	二氧化碳加热减压器 鑫旭焊割
公司名称	王廷建（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫旭焊割 型号:YQT-731L 测量范围:0.15（MPa）
公司地址	中国 山东 胶州市 营海工业园
联系电话	86-53285278168

## 产品详情

品牌	鑫旭焊割	型号	YQT-731L
测量范围	0.15（MPa）	适用介质	防腐蚀
额定出口压力	0.15（MPa）	额定流量	5（m <sup>3</sup> /h）
用途	二氧化碳	结构	单级式
工作原理	反作用式	装箱数	6

## 安全使用

- 1.要把气瓶固定在墙壁，支柱或车上，务必不能使气瓶翻到在地上。
- 2.减压器应使用温度0-40摄氏度，相对湿度不大于85%，无振动，无腐蚀物质，无阳光直射的场合，吧能与其他介质减压器混用。
- 3.为确保人身安全，使用减压器的电源应有牢固可靠的接地装置，不允许在无接地的情况下使用
- 4.把减压器装到气瓶阀上，把全部连接接头用扳手板紧。
- 5.将减压器加热装置连接与减压器使用电压相同的电源上，
- 6.在打开气瓶前，先要关闭流量调节阀，
- 7.打开气瓶阀时，不要减压器的正面或后面，气瓶阀应缓慢开启，高压表指示瓶内压力。
- 8.调节输出流量读数正确时应缓慢拧动相应的开关。
- 9.为使流量读数正确，流量计应垂直安装，当流量计浮球不应接触玻璃管壁，

10.要检查是否漏气，可用检漏效果良好并安全的溶液检漏。

11.气瓶不用时要随时把气瓶阀关好，当工作结束后，先要关闭气瓶阀，然后打开使用设备上的阀门，把减压器内的全部气体排出接着把才打开的阀门关好，并关闭流量调节阀切断电源。

12.发现减压器或配套压力表及流量计有损坏或异常现象时应立即送生产厂家进行修理，不得自行修理。

型号	阀体规格	适应气体	额定进口压力	额定出口压力	额定流量	进口螺纹	出口螺纹
yqt-731l	1	co2(36v)	15	0.15	5	g5/8	m16x1.5
yqt-731l	2	co2(110)	15	0.15	5	g5/8	m16x1.5
yqt-731l	3	co2(220)	15	0.15	5	g5/8	m16x1.5