

绞车型号绞车鼎新矿山图

产品名称	绞车型号绞车鼎新矿山图
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:OM1041
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰 矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

试运转安装：

经大修后的绞车须按操作规程进行空运转试车，试车前先将卷筒盘转2~3圈、确认无问题后再启动电动机；使绞车正、反各转15分钟；如有不正常声音或电流不正常、可调整电机轴线位置，待正常后装底脚定位销、并紧固底脚螺栓进行带负荷试验，以考虑整机是否达到技术规范所要求的性能。绞车安装基础的选择原则：1. 绞车安装地点应平整、宽敞，便于操作、观察。2. 绞车在建筑工地的安装位置距离重物停止位置为15米。3. 卷筒的中心线应与滑轮之滑道中心线或与矿车的挂钩中心线一致，并力求与绞车轴心线垂直。4. 绞车使用流动性较大时，可用木板或槽钢作底盘，将绞车紧固其上，然后用地锚将底盘固定。固定应做到稳定、可靠，使绞车运转时不致于有明显的震动。5. 固定长期使用的绞车，应安装于混凝土基础上。

调度绞车开车前的检查：

- 6、信号装置齐全，声光兼备，声音清晰，准确可靠。
- 7、检查开关等电气设备有无异常变化，开关操作手把是否在“零”位。
- 8、试转：绞车司机送开关电源，按下启动按钮，松开工作闸，压紧制动闸，启动绞车空转，绞车应无异常响声和震动，无甩油现象。
- 9、上述检查，如发现存在隐患，要立即进行处理，现场无法处理的要立即汇报。隐患不处理完不准开车。
- 10、检查、确认运输巷道内有无行人和作业人员。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

矿用调度绞车主要用于矿井下调度矿车及其它辅助牵引用，亦可用于煤矿、冶金矿山、建筑工地等场合作拖运、提升工作或其他辅助搬运工作，但不得作载人使用。

举例说明：1140/660V隔爆电机，并可双向操作。JD-1型调度绞车，带安全闭锁刹车装置。

规格型号：JD-2.5型（原JD-40）

卷筒：直径X宽度：620X580MM 容绳量：580(800)M

钢丝绳：直径：18.5mm 平均绳速：1.16-1.46 m/s

载荷：拉力：25KN

总传动比：42.24

配套电机：功率40 KW转速：1480r/min 型号：YBJ40-4电压

外形尺寸：1794X1710X1615mm

主机重量：2815 kg

配套电机设备：QBZ-120N矿用隔爆型（真空）磁力起动机

BZA10-3矿用隔爆控制按钮

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！