

调度绞车鼎新矿山销售调度绞车

产品名称	调度绞车鼎新矿山销售调度绞车
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:VB1292
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰 矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

调度绞车型号含义及技术参数表 调度绞车是用以调度车辆的一种绞车，常用于井下采区、煤仓及装车站调度室、牵引矿车，也可用于其它辅助牵引作业。 调度绞车型号的含义
JD系列调度绞车主要型号有：JD-0.5(3KW)，JD-1(11.4KW)，JD-1.6(25KW)，JD-2(25KW)，
JD-2.5(40KW)，JD-3(45KW),JD-4(55KW)

调度绞车是用以调度车辆的一种绞车，常用于井下采区、煤仓及装车站调度室、牵引矿车，也可用于其它辅助牵引作业。

什么是调度绞车？

调度绞车主要用于煤矿井下调度矿车或辅助牵引之用，亦可用于矿山地面、冶金矿场或建筑工地等进行调度和其他运输工作。绞车配有隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井中。绞车工作环境的瓦斯和粉尘含量不得超过《煤矿安全规程》规定的标准。绞车周围温度不得超过40℃，湿度不得超过95%，海拔高度不得超过1000米。

我们了解什么是调度绞车以后，在来看看主要的调度绞车型号是怎么划分的？

调度绞车厂家以JD-* 为符号来命名调度绞车的型号，我们用常见的JD-1调度绞车来阐述下命名的含义：J代表绞车，D代表调度，1代表外层的平均静张力为10KN。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

调度绞车的维护与修理

维护

司机必须每日对绞车各部分认真保养，下班时清除脏物，工作前先进行检查或开空车试转，注意润滑状况是否良好，添加润滑油是不得使用不清洁、不合格的润滑油，并经常注意温升是否正常。绞车出现故障现象时，不得勉强继续工作，应通知并协助检修工消除故障，检修工人必须定期对绞车做全面检查，防止故障及事故发生。并做好检修记录。如果绞车长期搁置不用，应采取适当措施加以保护，以防锈蚀或损坏。

修理

绞车必须有计划地按规定时间进行小修、中修与大修。

绞车修理时，部分零件在下列情况下应予更换。

(1)石棉带：石棉带磨损的厚度大于2毫米时，应立即更换新石棉带，并用新铜铆钉铆接。

(2)轴承：绞车所有的轴承，均按绞车的使用年限计算选用的，在正确装配和合理的使用条件下，仅需在大修时视情况换轴承。

(3)齿轮：齿轮磨损后，会使绞车运转的声响加大，效率降低，甚至使滚筒不能转动，应及时予以更换。

(4)其它零件如发现过度磨损等缺陷，应立即更换。

(5)绞车油漆面上如有油漆剥落现象，应在修理时重新涂复。

为了更好的为您服务，需要选购和技术咨询的朋友可以拨打我们的免费热线或者登陆我们的官方网站咨询和预购。我公司为你准备了各种型号的绞车，耙斗装岩机，单筒矿用提升绞车等等。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！