

鼎新矿山调度绞车厂家直销调度绞车

产品名称	鼎新矿山调度绞车厂家直销调度绞车
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:LY1708
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

试运转安装：

经大修后的绞车须按操作规程进行空运转试车，试车前先将卷筒盘转2~3圈、确认无问题后再启动电动机；使绞车正、反各转15分钟；如有不正常声音或电流不正常、可调整电机轴线位置，待正常后装底脚定位销、并紧固底脚螺栓进行带负荷试验，以考虑整机是否达到技术规范所要求的性能。绞车安装基础的选择原则：1. 绞车安装地点应平整、宽敞，便于操作、观察。2. 绞车在建筑工地的安装位置距离重物停止位置为15米。3. 卷筒的中心线应与滑轮之滑道中心线或与矿车的挂钩中心线一致，并力求与绞车轴心线垂直。4. 绞车使用流动性较大时，可用木板或槽钢作底盘，将绞车紧固其上，然后用地锚将底盘固定。固定应做到稳定、可靠，使绞车运转时不致于有明显的震动。5. 固定长期使用的绞车，应安装于混凝土基础上。

绞车的停机注意事项：

- 3.1、接近停车位置，先慢慢闸紧制动闸，同时逐渐松开工作闸，使绞车减速。
- 3.2、听到停车信号后，闸紧制动闸，松开工作闸，按下停止按钮，停车。
- 3.3、停车后，应及时关闭示警红灯。
- 3.4、司机离开岗位时，应将开关手把打到“零”位并闭锁。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

调度绞车操作规程

(适用于JD-40、25、11.4绞车)

一般要求

- 1、绞车司机必须经过培训，考试合格后持证上岗作业。
- 2、绞车司机必须熟练掌握绞车的“结构、性能和基本原理”，做到“会使用、会维护、会保养、会处理一般性故障”。
- 3、绞车司机必须熟知斜巷的长度、坡度、变坡地段、中间水平车场、轨道状况、安全设施配置、信号联系方式、规定牵引车数等基本情况。
- 4、绞车司机必须严格执行“行车不行人、行人不行车”的规定。
- 5、绞车司机必须严格按信号指令开车，信号不清楚不得开车。信号规定：(1)一点停车;(2)两点拉车;(3)三点放车;(4)四点慢拉;(5)五点慢放。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！