

合力蓄电池-合力叉车电瓶品牌

产品名称	合力蓄电池-合力叉车电瓶品牌
公司名称	广州贝朗斯动力电源有限公司
价格	14800.00/组
规格参数	品牌:贝朗斯 型号:24-D-400BS(48V400Ah) 制造:广东
公司地址	中国 广东 广州 白云区 夏花二路28号
联系电话	86 020 86603123 13538843060

产品详情

合力叉车电池品牌 合力叉车电瓶品牌多数以迅启、天能、火炬电瓶为主，作为合力主机厂的指定电池品牌，进口合力电瓶选择日本gs、意大利法阿姆faam电瓶也在配套范围内，合力叉车目前成立自有子公司安徽和鼎机电作为供应商，所有入选合力叉车原装电瓶配套件，需由和鼎公司筛选，在质量、品牌、技术标准、工厂实力严格把关，所供应合力叉车电瓶容量必须赋予容量10%，比二级市场叉车电瓶容量高，这个是基本标准，这个也是合力蓄电池为什么比普通电瓶寿命要长、使用时间长的原因。我公司广州贝朗斯从事合力叉车电瓶销售多年，对全系列合力车型标准及高配型号十分了解，针对不同使用时间和用车情况做出适合配置。为推动合力蓄电池多元化的发展，和鼎公司在二级市场提供骆驼、理士、迅启、火炬等牌子选型，供应合力配件网点，其质量与原装合力电瓶同等。合力蓄电池，合力叉车用蓄电池合力叉车锂电电瓶维护说明 请选用合力叉车指定的专用锂电池充电设备进行充电，并严格遵照所用充电设备的《使用维护说明书》要求进行操作。

- 关掉钥匙开关后充电;

- 请选择在相对较安全的环境下充电（如避免有液体、火源等环境）;
- 充电设备周围需配备必要的安全灭火装置，以便在出现极端情况下可以进行紧急灭火处理;
- 充电前需确认充电枪及充电插座里没有粉尘、积水等异物，如有异物需将其清理完毕方可充电，否则会导致充电枪及充电插座接触不良从而产生发热甚至引起火灾;
- 不要修改或拆卸充电端口和充电设备，这样可能导致充电故障，引起火灾;
- 充电结束后，不要以湿手或站在水里时去断开充电设备，因为这样可能引起电击，造成人身伤害;
- 充电结束后，请关闭车辆充电端口保护盖，避免充电口在车辆运行过程中进入异物，因为这样会导致充电口损毁。
- 当电池电量低于20%时，应及时补充充电，严禁电池过放电;
- 电池使用后应立即充电，充电应充满，但严禁过充电;
- 为避免对充电设备造成破坏，请注意以下几项：

- a) 不要在充电端口保护盖打开的状态下关闭充电端口舱门;
- b) 不要用力拉或者扭转充电电缆;
- c) 不要使充电设备承受撞击;
- d) 不要在温度高于55 的环境下使用充电设备;
- e) 禁止在充电设备有电流输出时直接插拔充电枪，这样可能会导致电拉弧现象，造成财产损失及人身伤害;
- f) 不要把充电设备放在靠近加热器或者其他热源的地方。

合力叉车电瓶品牌
合力叉车充电操作步骤：步骤一：充电准备

(1) 确保待充电车辆钥匙开关处于关闭状态，即整车不带电。(2) 从充电设备上取下充电枪头(注意：充电枪头上集成有按钮锁扣必须按下才可进行正常拔插操作)，检查充电枪及车辆端的锂电池充电插座，确保端口内没有水或外来物，及金属端子没有生锈或者腐蚀造成的破坏或者影响。(3) 充电设备后侧为电源开关，推上电源开关，此时电源指示灯亮，此时由于充电枪未连接到车上，充电设备处于待机或关机状态。步骤二：完成充电连接 将充电枪插到车体端锂电池充电插座上，充电设备自检并给锂电池通讯，当整个系统无故障时，约15s后，充电设备内部继电器吸合，开始充电，充电指示灯亮，同时仪表上会显示充电电压、充电电流值及充电时间和充电故障等信息。步骤三：充电结束断电操作 当锂电池充满电后，充电设备会自动停止充电，仪表上输出电压、输出电流均为0。此时按下暂停按钮，之后拔掉充电枪头即可，。若锂电池在尚未充满的情况下需要停止充电，需先按下停止按钮，待充电电流降为0(a)后，方可拔掉充电枪头。注意：非紧急情况下，请勿使用急停按钮停止充电。

安徽合力蓄电池厂家，合力叉车蓄电池品牌 更换合力蓄电池：当叉车连续使用了一个工作周期，蓄电池电量完全用完时，应及时用另一组已完全充足电的蓄电池换下原叉车上的蓄电池，并对换下的蓄电池进行充电。注意·更换蓄电池时，应确保蓄电池与叉车要匹配。使用与叉车不匹配的蓄电池，会使叉车工作时间缩短或者叉车行驶时会倾翻。·更换蓄电池应在平台上进行。按照下列步骤更换蓄电池：

注意·当用另一台叉车作为更换蓄电池的起吊设备时，应采用适当的吊具(属具)。

·吊装蓄电池应由专业人员操作。a) 拔掉蓄电池插头。b) 打开蓄电池上盖和侧盖。

采用气弹簧或其它方式以保证锁住蓄电池上盖，以避免蓄电池上盖下落砸伤人体或车体。

c) 松开蓄电池固定装置。d) 在将蓄电池吊出叉车时，应小心以免碰坏方向盘或其它叉车部件。

e) 在安放好一组已完全充电的蓄电池之后，固定并将蓄电池插头牢固连接。f) 盖上蓄电池上盖。注意

在打开和盖上蓄电池上盖时，应小心以免压到手指。在起吊蓄电池时，应小心以免蓄电池箱摆动而碰坏车体。

合力叉车原装电瓶组 合力叉车常用车型蓄电池配置表

序号	合力电瓶型号	合力叉车车型	连接方式	箱体颜色
----	--------	--------	------	------

1	48v/d-400	cpd10/15-f1/2		
---	-----------	---------------	--	--

www.berens-china.com合力叉车蓄电池