

CB/T497船用不锈钢海水滤器

产品名称	CB/T497船用不锈钢海水滤器
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:A,B 材质:不锈钢
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

不锈钢海水滤器/不锈钢粗水滤器/不锈钢篮式过滤器 Stainless steel water filter / stainless steel thick water filter / stainless steel basket filter 船用不锈钢海水滤器/不锈钢吸入粗水滤器/不锈钢篮式过滤器的作用：此款是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。船用海水过滤器/吸入粗水滤器主要由本体、接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后，固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内，而洁净的流体通过滤蓝，由过滤器出口排出。当需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。因此，使用维护极为方便。

船用不锈钢海水滤器/不锈钢吸入粗水滤器通常型号类型区分：直通系列：

A型——法兰连接尺寸按CB/T46的直通海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

AS型——法兰连接尺寸按GB2506的直通海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器； 直角系列：

BR型——法兰连接尺寸按CB/T46的右式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BL型——法兰连接尺寸按CB/T46的左式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BRS型——法兰连接尺寸按GB2506的右式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

BLS型——法兰连接尺寸按GB2506的左式直角海水滤器/粗水滤器/吸入粗水滤器；

船用不锈钢海水滤器/不锈钢吸入粗水滤器 内部结构：

通常根据客户要求，海水滤器滤筒/粗水滤器滤筒可以做成两种款式：沉淀盘式和提篮式

为了方便清洗，提篮式海水滤器滤筒是比较受欢迎的！、CB/T497船用不锈钢海水滤器

CB/T497船用不锈钢海水滤器 CB/T497船用不锈钢海水滤器 船用不锈钢海水滤器/不锈钢吸入粗水滤器

过滤精度：根据客户要求，此款海水滤器得过滤精度由内部件滤筒开孔大小来觉得，正常有：3mm，

4mm，5mm，6mm，8mm当然，也可以根据客户特殊要求选择更高精细的，如下表：目数（mesh）

微米（ μm ）目数（mesh）微米（ μm ）2 8000 100 150 3 6700 115 125 4 4750 120 120 5 4000 125 115 6 3350

130 113 7 2800 140 109 8 2360 150 106 10 1700 160 96 12 1400 170 90 14 1180 175 86 16 1000 180 80 18 880 200 75 20

830 230 62 24 700 240 61 28 600 250 58 30 550 270 53 32 500 300 48 35 425 325 45 40 380 400 38 42 355 500 25 45 325

600 23 48 300 800 18 50 270 1000 13 60 250 1340 10 65 230 2000 6.5 70 212 5000 2.6 80 180 8000 1.6 90 160 10000 1.3

不锈钢海底门海水滤器/海底门进口吸入粗水滤器/海底门出口海水滤器 放气阀作用及工作原理简介：

海水箱之后的滤器是完全没有要求安装透气管的,但需要安装透气考克(小球阀),目的是一旦清洗滤器后,

盖上盖子后需要把空气排掉, 以免泵抽到空气.

海水箱之后的滤器盖上装有透气考克(小球阀)及一段小铜管, 目的是排气, 有时也可以检查吃水情况。粗水滤器/海水滤器上的透气管主要还是在清洗滤器时使用的。清洗完滤器之后, 打开海水进口阀, 同时打开顶部的透气阀, 让滤器里面的空气全部排掉, 等到看到有水出来的时候便可以关掉透气阀了, 这时说明里面的空气已经全部排空了。假如说里面的空气没有排掉, 那管路里面就会有空气, 泵就会出现吸空, 对系统的运行会有比较大的影响。所以说滤器顶部的透气阀还是起着很重要的作用的。