

BFY不锈钢保温液下泵

产品名称	BFY不锈钢保温液下泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:BFY
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

BFY不锈钢保温液下泵产品概述：

BFY型保温液下泵是根据FY液下泵的性能参数表基础上，为输送介质结晶及固体状态下液化介质而设计的新产品。其特点在出液部位设计了用蒸气保温夹套，起到蒸气循环确保液体不结晶。选用了独特结构的叶轮，使泵高效节能，无泄漏，寿命特长，从而广泛应用于石油、化工、制药、电厂、冶金、污水处理，灌装配备等行业。

BFY不锈钢保温液下泵型号意义：

? BFY??????????????

1.泵为立式结构，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。

2.取消了机械密封，解决了其它液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。

3.采用了独特的离心式双平衡叶轮，供输送不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音特低，效率高；采用开式双平衡叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳，不堵塞。

BFY不锈钢保温液下泵使用说明：

拆卸与装配

- 1、如更换或检查叶轮，可关闭出口阀门，卸去法兰连接螺栓和底板连接螺栓，用起重工具将泵吊出容器。
- 2、将底板垂直在固定的支架上，卸去泵体的所有螺栓，取出泵盖和叶轮螺母，用双锤轻击泵体，即可卸下叶轮。
- 3、更换滚动轴承则底板不动，只要卸去电机及相应支架，卸去泵联轴器、压盖、圆螺母，取出轴承体。
- 4、装配与拆卸的次序相反，注意轴上配件的同心度。

安装、使用、维修

- 1、泵组装后，盘动联轴器，看是否转动灵活。检查是否有金属磨擦声，各部件螺母是否旋紧。
- 2、检查泵轴和电机轴的同心度，上下联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm，联轴器端面间隙保持1~2.5mm。
- 3、泵的吸入口到容器底部之间距离为吸入口径的2~3倍。泵体与器壁距离应大于口径的2.5倍。
- 4、泵的出液管路，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。
- 5、检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。

- 6、关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。
- 7、起动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置，投入正常运转。
- 8、经常检查泵和电机的情况，轴承温升不应超过75℃，轴承盒内应加足够黄油。