

低压电容CLMD53/15KVAR

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 低压电容CLMD53/15KVAR |
| 公司名称 | 东莞市海久机电有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:ABB 型号:CLMD53/15KVAR 200V 50Hz |
| 公司地址 | 广东 东莞市 香港街鹏轩大厦3楼311 |
| 联系电话 | 076989229597 18664547672 |

产品详情

东莞海久机电有限公司主营CLMD53/15KVAR 200V

50Hz关键词:ABB,施耐德,三菱,富士,士林,LS产电;产品类别:空气开关,

接触器,

继电器,热过载,

框架断路器,电容器,微型断路器等低压产品,我们承诺《终生只卖原装正品CLMD53/15KVAR 200V

50Hz关键词!!》在带电容器CLMD53/15KVAR 200V

50Hz

关键词且(切换电容引起的主柜的)电流变化送到控制器的情况下进行的,否则无法自动设定,显示故障信息,此时只能手动设定参数。步骤1、给功率因数控制器通电 注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线去掉。AUTO模式被激活,LCD显示功率因数。

警告:对于切换时间大于40秒的电容柜,在开始自动设定前先设好切换时间。

步骤2、按两次MODE按钮激活自动设定模式。AU在LCD上显示。

步骤3、同时按“+”及“-”按钮开始自动设定。“AU”开始闪动,自动计算相位、输出回路数及切换顺序。除了手动设定过延时时间大于40秒的情况外,延时时间将被自动设置到40秒。在此期间电容器将被切上/切下,整个过程大概需要几分钟。步骤4、再按一次模式按钮激活目标功率因数的手动设定。

步骤5、通过按“+”“-”按钮设定目标功率因数。步骤6、重复按模式按钮直到激活自动等待模式。

CLMD53/15KVAR 200V 50Hz关键词 RVC的四种模式:自动运行模式 手动运行模式 自动设定模式

手动设定模式 CLMD53/15KVAR 200V 50Hz关键词 CLMD13/15KVAR 500V50HZ CLMD13/3KVAR 440V

50Hz CLMD13/4KVAR 690V 50HZ CLMD13/5KVAR 230V 50HZ CLMD13/5KVAR 440V 50HZ

CLMD13/6KVAR 440V 50HZ CLMD13/8KVAR 230V 50HZ CLMD13/8KVAR 400V 50HZ CLMD13/8KVAR

420V 50HZ CLMD33/4KVAR 430V 50HZ CLMD43/15KVAR 500V50HZ CLMD43/18KVAR 500V50HZ

CLMD43/21KVAR 690V50HZ CLMD43/27KVAR 500V50HZ CLMD43/30KVAR 440V50HZ CLMD43/5KVAR

200V 50HZ CLMD53/24KVAR 230V50Hz CLMD53/35KVAR 460V50HZ CLMD53/45KVAR 500V50HZ

CLMD63/40KVAR 280V50HZ CLMD63/48KVAR 230V50Hz CLMD63/50KVAR 480V50Hz CLMD13/5KVAR

400V 50Hz CLMD13/8KVAR 480V 50Hz CLMD13/10KVAR 400V 50Hz CLMD13/10KVAR 440V 50HZ

CLMD13/10KVAR 525V 50HZ CLMD13/10KVAR 690V 50HZ CLMD13/11KVAR 415V 50Hz

CLMD13/12KVAR 440V 50Hz CLMD13/12KVAR 600V 50HZ CLMD13/14KVAR 440V 50Hz

CLMD13/14KVAR 762V 50HZ CLMD13/15KVAR 400V 50Hz CLMD13/15KVAR 415V 50HZ CLMD13/15KVar

440V 50Hz CLMD13/16KVAR 400V 50Hz CLMD13/16KVAR 415V 50Hz CLMD13/18KVAR 415V 50Hz
CLMD13/5.5KVAR 420V50HZ CLMD33/15KVAR 220V 50HZ CLMD33/15KVAR 400V 50HZ
CLMD33/15KVAR 480V 60HZ CLMD33/20KVAR 260V 50HZ CLMD33/20KVAR 400V 50HZ
CLMD33/20KVAR 440V 50HZ CLMD33/25KVAR 400V 50HZ CLMD33/25KVAR 415V 50HZ
CLMD33/25KVAR 440V 50HZ CLMD33/25KVAR 440V 60HZ CLMD33/25KVAR 473V 50HZ
CLMD33/25KVAR 480V 60HZ CLMD33/25KVAR 525V 50HZ CLMD33/27KVAR 719V 50HZ
CLMD33/28KVAR 480V 50HZ CLMD33/30KVAR 400V 50Hz CLMD33/30KVAR 440V 50HZ
CLMD33/30KVAR 480V 60HZ CLMD43/10KVAR 200V 50HZ CLMD43/10KVAR 220V 50HZ
CLMD43/10KVAR 250V 50HZ CLMD43/10KVAR 440V 50HZ CLMD43/10KVAR 450V 50HZ
CLMD43/10KVAR 480V 60HZ CLMD43/10KVAR 690V 50Hz CLMD43/13KVAR 250V 50HZ
CLMD43/15KVAR 220V 50Hz CLMD43/15KVAR 250V 50HZ CLMD43/15KVAR 250V 60HZ
CLMD43/15KVAR 400V 50Hz CLMD43/15KVAR 420V 50HZ CLMD43/15KVAR 440V 50HZ
CLMD43/15KVAR 450V 50HZ CLMD43/15KVAR 460V 50HZ CLMD43/15KVAR 480V 50HZ
CLMD43/15KVAR 600V 50HZ CLMD43/15KVAR 690V 50Hz CLMD43/16KVAR 230V 50Hz
CLMD43/18KVAR 440V 50HZ CLMD43/18KVAR 450V 50HZ CLMD43/18KVAR 460V 50Hz
CLMD43/19KVAR 250V 50Hz CLMD43/20KVAR 400V 50Hz CLMD43/20KVAR 415V 50HZ
CLMD43/20KVAR 440V 50Hz CLMD43/20KVAR 450V 50HZ CLMD43/20KVAR 460V 50HZ
CLMD43/20KVAR 480V 60HZ CLMD43/20KVAR 500V 50HZ CLMD43/20KVAR 525V 50HZ
CLMD43/20KVAR 690V 50Hz CLMD43/20KVAR 750V 50HZ CLMD43/22KVAR 415V 50Hz
CLMD43/22KVAR 500V 60HZ CLMD43/23KVAR 460V 50HZ CLMD43/24KVAR 525V 50HZ
CLMD43/24KVAR 525V 60HZ CLMD43/25KVAR 400V 50Hz CLMD43/25KVAR 400V 60HZ
CLMD43/25KVAR 415V 50HZ CLMD43/25KVAR 440V 50Hz CLMD43/25KVAR 450V 50HZ
CLMD43/2CLMD53/15KVAR 200V 50Hz关键词5KVAR 480V 50Hz CLMD43/25KVAR 525V 50HZ
CLMD43/25KVAR 550V 60Hz CLMD43/25KVAR 600V 50HZ CLMD43/25KVAR 690V 50Hz
CLMD43/25KVAR 720V 50Hz CLMD43/27KVAR 415V 50Hz CLMD43/28KVAR 440V 50Hz CLMD43/28KVAR
690V 50HZ CLMD43/29KVAR 440V 50Hz 9、拭LMD43/30KVAR 400V 50Hz
失败就是迈向成功应付出的代价。 CLMD43/30KVAR 400V 60HZ CLMD43/30KVAR 415V 50Hz
CLMD43/30KVAR 450V 50HZ CLMD43/30KVAR 500V 50HZ CLMD43/30KVAR 525V 50HZ
CLMD43/30KVAR 660V 50HZ CLMD43/30KVAR 690V 50Hz CLMD43/30KVAR 690V 60HZ
CLMD43/30KVAR 870V 50HZ CLMD43/32KVAR 415V 50Hz CLMD43/32KVAR 525V 50HZ
CLMD53/15KVAR 200V 50Hz CLMD53/15KVAR 220V 50HZ CLMD53/18KVAR 500V 50HZ
CLMD53/20KVAR 250V 50HZ CLMD53/20KVAR 480V 50HZ CLMD53/25KVAR 230V 50HZ
CLMD53/30KVAR 9、什30V 50Hz CLMD53/30KVAR 250V 50HZ CLMD53/30KVAR 400V 50Hz
CLMD53/30KVAR 415V 50HZ CLMD53/30KVAR 440V 50Hz CLMD53/30KVAR 440V 60HZ
CLMD53/30KVAR 460V 50HZ CLMD53/30KVAR 480V 50HZ CLMD53/30KVAR 480V 60HZ
CLMD53/30KVAR 500V 50HZ CLMD53/30KVAR 525V 50HZ CLMD53/30KVAR 525V 60HZ
CLMD53/30KVAR 550V 60Hz CLMD53/30KVAR 600V 50HZ CLMD53/30KVAR 690V 50HZ
CLMD53/30KVAR 800V 50HZ CLMD53/32KVAR 230V 50Hz CLMD53/32KVAR 460V 50HZ
CLMD53/32KVAR 660V 50Hz CLMD53/33KVAR 500V 60Hz CLMD53/34KVAR 480V 50HZ
CLMD53/35KVAR 400V 50Hz CLMD53/35KVAR 440V 50Hz CLMD53/35KVAR 480V 60HZ
CLMD53/35KVAR 525V 50HZ CLMD53/36KVAR 500V 50HZ CLMD53/36KVAR 525V 60HZ
CLMD53/37KVAR 480V