

广东广丰VMP型稳压多级泵热水多级稳压泵

产品名称	广东广丰VMP型稳压多级泵热水多级稳压泵
公司名称	广州市广丰水泵实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广丰 型号:VMP
公司地址	广州市海珠区南洲路36号
联系电话	020-34234077 13543428437

产品详情

型 号：VMP型稳压多级泵/热水多级稳压泵

转 速：2900r/min

电机功率：1.5-22kw

详细说明：VMP型立式多级泵，具有结构紧凑合理，安装占地面积小，重量轻，运转平稳，容易维护保养的各项性能指标，特别设计的机械密封，可防止被输送液体的泄漏，该类型泵可输送温度不高于80度的淡水河海水。VMP型立式多级泵适用于消防、制冷系统和工业、工业、农业、高楼、旅馆用水、深井抽水、淡水河海水的输送。VMP(R)热水型输送温度不高于130度，适用于采暖、浴室、冷热水循环。

注意事项: 1.在泵与电机连接时一定要将泵轴（泵转子）向上提起1~2mm,然后再拧紧联轴器上的螺栓。
2.泵在启动前必须用手转动泵转子，感觉灵活。 3.泵在启动前必须使泵内充满水，（泵出水段的螺栓有水喷出为止），然后关闭出口阀闸和压力表、真空表旋塞。 4.注意经常检查泵联轴器下部的压盖是否有水漏出，正常情况应不泄漏或只有微量的液体存在与盖内，如有较大的泄漏，就应该调整或更换盖内的机械密封。 5.检修（VMP）水泵工作1000小时后，应进行检修。叶轮与密封环的半径间隙因磨损超过0.5mm,就应及时更换密封环。（机械密封、铜水叶、轴套应每年更换一次）。 6.停机（VMP）慢慢关闭出口闸阀和压力表，真空表旋塞，然后关闭电动机。如果所处环境温度较低时，则应放出泵内的水，以免冻裂。长期停止使用水泵时，应将泵拆开，擦干零件的水，并在滑动面涂以防锈油，妥善保存。