

电动铝合金伸缩门安装

产品名称	电动铝合金伸缩门安装
公司名称	深圳市德安居自动门控有限公司
价格	620.00/米
规格参数	品牌:德安居 型号:003
公司地址	深圳市龙华新区油松路42号
联系电话	0755-28135257 13480182789

产品详情

深圳电动无轨铝合金伸缩门安装调试技巧

伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统等部分构成，它又分为有轨伸缩门和无轨伸缩门两种，由于无轨伸缩门在日常生活中的应用比有轨伸缩门要普遍些，所以今天襄阳理想门业根据多年的伸缩门生产、安装经验，特意整理了有关无轨伸缩门安装调试的相关资料，希望能对大家有所帮助。

一、伸缩门安装步骤

- 1、固定门体:将门体放入轨道，尾部的底撑用专用固定卡及地脚膨胀螺钉固定。
- 2、限位开关:按照设定门体的开、关位置埋设限位装置。
- 3、固定控制盒:控制盒可以装在机头箱内，也可移至离主机10米之内的室内。
- 4、连接线路:严格按接线图依次接好相对应的连线(严禁在通电状态下接线)，接线要牢固，端子与端子之间不能短路，并检查线路是否正确。

二、伸缩门调试技巧

- 1、用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，方可接通电源。
- 2、接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。
- 3、在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。
- 4、调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。