

沥青延伸仪的详细资料

产品名称	沥青延伸仪的详细资料
公司名称	深圳山迪三维科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳市宝安区西乡鹤州开发区北七路中科诺工业园1号1楼
联系电话	86 0755 32910109 13027982041

产品详情

沥青延伸仪的详细资料：

沥青延伸仪准备工作

- (1) 将隔离剂拌和均匀,涂于清洁干燥的试模底板和两个侧模的内表面,再将试模拼成8字形形状放在试模底板上;
- (2) 将准备好的试样自试模的一端至另一端往返数次注入试模中,并略高于试模表面,此过程中注意勿使气泡混入;
- (3) 试件在室温中冷却30分钟后,置于规定试验温度的水浴中30分钟后取出,用热刮刀将高出试模的部分刮平,使沥青表面与试模表面平齐.然后将试模连此底板再浸入规定试验温度的水浴中1-2小时.

沥青延伸仪试验步骤

- (1) 本仪器应水平置于室温0-40 、相对湿度不大于80%、无震动,无腐蚀性气体的地面上,并应有良好的接地保护.
- (2) 向水槽中注水,水位应符合试验操作规程要求.
- (3) 接通电源,检查仪器正常后,设定试验规定所需的温度,启动制冷或加热系统,同时按“循环”键水泵工作,到设定温度后系统会自动停止工作.
- (4) 将变速箱手柄转至“空档”,再移动变速箱,将装满试样的试模放置在仪器延伸端的圆柱销内,旋转手柄至“快”(50 mm/min)或“慢”(10 mm/min)档,使齿轮啮合,进入工作状态.
- (5) 准备就绪后,按试验按钮,仪器开始工作,显示器将显示延伸长度.在试验过程中,如发现沥青细丝浮于水面,或沉入槽底时,则应加入酒精或食盐以调整水的比重至试样相近,再进行试验.

(6) 待沥青试样被拉断或达到试验要求时,按一下计值按钮,仪器自动记录该试样的延度,第二根试样被拉断时再按一下计值按钮,仪器也自动记录该试样的延度.同样,当第三根试样拉断后,再按一下计值按钮,仪器将记录该试样的延度,同时,仪器将自动计算并显示三根试样的延度平均值.

(7) 试验结束,关闭电源,取出试模,变速箱手柄置放于“空档”,将变速箱推回.

(8) 打开放水阀,将槽内的水放干净,擦干仪器,并在各传动部位及齿轮处加入适量机油,以防生锈.如长期不用,必须用防尘罩盖上防尘.

沥青延伸仪注意事项

(1) 仪器必须使用有良好接地保护的标准插座;

(2) 开机时,为了保护压缩机,仪器设有延时保护装置,不是故障;

(3) 仪器使用完毕,先关闭所有功能开关,再关闭总电源开关;

(4) 严禁水槽内无水时开启制冷或加热系统;

(5) 水流循环发生异常(水管堵塞或水泵堵转、声音异常等不能正常工作情况),则水槽内传感器不能确切反映水箱内温度,应立即切断仪器电源,切不可继续试验,否则水箱易破裂!!

更多有关沥青延伸仪的资讯,请登录www.luyi17.com。